

#### **Installation Manual**

# **Hygienic Compression Load Cell PR 6202**



Translation of the Original Installation Manual

9499 053 20200

Edition 1.11.0

07/22/2021

### **Foreword**

#### **Must be followed!**

Any information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Minebea Intec unless legally prescribed. This product should only be operated/installed by trained and qualified personnel. In correspondence concerning this product, the type, name, and release number/serial number as well as all license numbers relating to the product have to be cited.

#### Note

This document is partially protected by copyright. It may not be changed or copied, and it may not be used without purchasing or written permission from the copyright owner (Minebea Intec). The use of this product constitutes acceptance by you of the abovementioned provisions.

# **Table of contents**

1		Introduction	3				
	1.1	Read the manual	3				
	1.2	This is what operating instructions look like	3				
	1.3	This is what lists look like	3				
	1.4	This is what menu items and softkeys look like	3				
	1.5	This is what the safety instructions look like	3				
	1.6	Hotline	4				
2		Safety instructions	5				
	2.1	General notes	5				
	2.2	Intended use	5				
	2.3	Initial inspection	5				
	2.4	Before operational startup	5				
3		Recommendations for installation	6				
	3.1	Load cell and constrainer arrangement	6				
	3.2	Lift-off protection	7				
	3.3	Selecting maximum capacity	7				
4		Specifications	8				
	4.1	Equipment supplied with the load cell	8				
	4.2	General information	8				
	4.3	3					
	4.4						
	4	4.4.1 Load cells PR 6202/1t10t	9				
	4	4.4.2 Load cells PR 6202/25t, 50t					
	4.5	3					
	4.6	Technical data	10				
5		Installation	13				
	5.1	Safety instructions	13				
6		Connection	14				
	6.1	General information	14				
	6.2	Load cell	15				
	(	6.2.1 Load cell cable	15				
	6.3	Cable connections	15				
7		Preparing for calibration	17				
	7.1	General notes	17				
	7.2	Smart Calibration	17				
	7.3	3 Mechanical height adaptation					

8	T	roub	leshooting	18
	8.1	Gen	eral Notes	18
8.2 Visu		Visu	ıal inspection	18
8.3 Me		Met	rological controls	18
	8.	3.1	Checking the zero output signal of the load cell	18
	8.	3.2	Checking the strain gauge bridge of the load cell	18
	8.	3.3	Checking the insulation impedance of the load cell	19
	8.	3.4	Checking the insulation impedance of the connecting cable	19
9	M	laint	enance/repairs/cleaning	20
	9.1	Mai	ntenance	20
	9.2	Rep	airs	20
	9.3	Clea	nning	20
1(	) D	ispos	sal	21
11	S	pare	parts and accessories	22
	11.1	Rep	lacement parts	22
	11.2	Acc	essories	22
	11.	.2.1	Mounting kits	22
	11.	.2.2	Load discs	22
	11.	.2.3	Connecting cables	23
	11.	.2.4	Cable junction boxes	23
12	2 C	ertifi	cates/safety instructions/control drawing	24
	12.1	BVS	16 ATEX E 005	25
	12.2	IECE	Ex BVS 16.0005	29
	12.3	ΤÜV	7 03 ATEX 2301X	33
	12.4	IECE	Ex TUN 17.0025X	39
	12.5	MIN	116ATEX001X	43
	12.6	FM1	7CA0138	45
	12.7	FM1	7US0276	48
	12.8	401	2 101 5688	51
	12.9	MEU	J17039	52
	12.10	RU	Д-DE.A301.B.05345	58
	12 11	DOO	0.05.20	EO

### 1 Introduction

#### 1.1 Read the manual

- Please read this manual carefully and completely before using the product.
- This manual is part of the product. Keep it in a safe and easily accessible location.

# 1.2 This is what operating instructions look like

- 1. n. are placed before steps that must be done in sequence.
- is placed before a step.
  - describes the result of a step.

#### 1.3 This is what lists look like

indicates an item in a list.

# 1.4 This is what menu items and softkeys look like

[] frame menu items and softkeys.

#### **Example:**

[Start]- [Applications]- [Excel]

# 1.5 This is what the safety instructions look like

Signal words indicate the severity of the danger involved when measures for preventing hazards are not followed.

#### **△** DANGER

#### Warning of personal injury

DANGER indicates death or severe, irreversible personal injury which will occur if the corresponding safety measures are not observed.

Take the corresponding safety precautions.

#### **△ WARNING**

#### Warning of hazardous area and/or personal injury

WARNING indicates that death or severe, irreversible injury may occur if appropriate safety measures are not observed.

Take the corresponding safety precautions.

#### **△** CAUTION

#### Warning of personal injury.

CAUTION indicates that minor, reversible injury may occur if appropriate safety measures are not observed.

▶ Take the corresponding safety precautions.

# **NOTICE**

### Warning of damage to property and/or the environment.

NOTICE indicates that damage to property and/or the environment may occur if appropriate safety measures are not observed.

► Take the corresponding safety precautions.

#### Note:

User tips, useful information, and notes.

# 1.6 Hotline

Phone: +49.40.67960.444 Fax: +49.40.67960.474

eMail: help@minebea-intec.com

EN-4 Minebea Intec

# 2 Safety instructions

#### 2.1 General notes

#### **NOTICE**

### Warning of damage to property and/or the environment.

The product was in perfect condition with regard to safety features when it left the factory.

► To maintain this condition and to ensure safe operation, the user must follow the instructions and observe the warnings in this manual.

#### 2.2 Intended use

The load cell PR 6202 has been designed especially for weighing process vessels in the food, pharmaceutical, and chemical industries.

The load cell PR 6202 may only be used as intended for weighing tasks.

In intrinsically safe circuits, only load cells PR 6202/..E may be used.

The dimensions of all mounting and structural components must be calculated so that sufficient overload capacity is ensured for all loads which may occur while taking the relevant standards into account. In particular, upright weighing objects must be safeguarded against the weighing installation turning over or being shifted, thus eliminating danger to people, animals, or goods even in the case of a break in a load cell or mounting element.

Installation and repair work must only be carried out by expert/qualified personnel.

The load cell reflects the state of the art. The manufacturer does not accept any liability for damage caused by third-party system components or due to incorrect use of the product.

# 2.3 Initial inspection

Check the contents of the consignment for completeness. Check the contents visually to determine whether any damage has occurred during transport. If there are grounds for rejection of the goods, a claim must be filed with the carrier immediately. The Minebea Intec sales or service organization must also be notified.

# 2.4 Before operational startup

#### **NOTICE**


#### Perform visual inspection.

▶ Before operational startup as well as after storage or transport, inspect the load cell visually for signs of mechanical damage.

# 3 Recommendations for installation

# 3.1 Load cell and constrainer arrangement

# **Examples:**



# Key

*	Do not constrain this position.	
I	Constrainer	
<b>+</b>	Load application	
<b>*</b>	Possible direction of movement	


EN-6 Minebea Intec

- The supporting structure of the scale (i.e. the load cell support) and the vessel must be stable enough to withstand the specified loads, be horizontal (water level!) and flat.
- Vessels should preferably be supported by 3 load cells, platforms by 4 or 6 load cells (see figure).
- If the object to be measured is constrained properly, damage and measuring errors can be prevented without affecting the required space for movement in the direction of the measurement.

Consideration should be given to the fact that thermal expansion and contractions may constrict the required space for movement of the object to be weighed and could thereby lead to significant falsification of the measuring results.

Therefore, special attention should be paid to the design, arrangement, and condition of the constrainers.

# 3.2 Lift-off protection



For safety reasons, a lift-off protection (1) has to be generally provided on vessels. This is integrated in the mounting kits, see also Chapter 11.2.1.

# 3.3 Selecting maximum capacity

The load cell PR 6202 has a high overload capacity due to its high-quality material.

Forces exceeding the safe load limit E<sub>lim</sub> in the measuring direction may change the characteristics of the load cell or damage it.

If the safe load limit E<sub>lim</sub> of the load cell can be exceeded, e.g. by falling loads, then mechanical limiting in load direction is strongly recommended.

If the destructive load  $E_{\mbox{\scriptsize d}}$  of the load cell is exceeded, there is danger of mechanical destruction.

# 4 Specifications

# 4.1 Equipment supplied with the load cell

No.	Description	
1	Load cell	
2	Quick guide	
3	Calibration Certificate	
4	Only with Ex-load cells: Safety information for Ex-load cells	

# 4.2 General information

Restoring force	For each mm of displacement that the top of the load cell is shifted from the vertical axis, a horizontal restoring force is generated: $E_{max} \leq 6 \text{ t: } 0.65\% \text{ of the load resting vertically on the load cell}$ $E_{max} = 10 \text{ t: } 0.76\% \text{ of the load resting vertically on the load cell}$ $E_{max} \geq 25 \text{ t: } 1.58\% \text{ of the load resting vertically on the load cell}$
Material for load cell housing	Stainless steel 1.4404 acc. to DIN EN 10088-3 (corresponds to 316L AISI/SAE)
Protection against environmental influences	Hermetically sealed by welding. Filled with inert gas.
Protection classes	in compliance with IEC 529 or DIN EN 60529  IP66/IP68/IP69:  Dust-proof and leak-tight against water, with harmful effects when immersed, (1.5 m water depth, 10,000 h) and water jets (high pressure and temperature).  Explosion:  Suitable for explosion subgroup IIC.
Ambient temperature in the Ex area	see additional information "safety instructions for Ex load cells"
Cable diameter	5 mm
Cable length	E <sub>max</sub> ≤10 t: 5 m E <sub>max</sub> >10 t: 12 m
Cable gauge	4×0.35 mm <sup>2</sup>
Cable bend radius	≥25 mm (fixed installation) ≥75 mm (flexible installation)
Cable sheath material	Thermoplastic elastomer (TPE)
Cable sheath color	Gray (standard version) Blue (Ex version)

EN-8 Minebea Intec

# 4.3 Possible marking of the load cell for the Ex area

Zone	Marking	Certificate no.	for
0 and 1	II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga	BVS 16 ATEX E 005 IECEx BVS 16.0005	only PR 6202/E
20 and 21 II 1D Ex ta IIIC T160 °C Da Ex ta IIIC T160 °C Da		TÜV 03 ATEX 2301X IECEx TUN 17.0025X	all PR 6202 without /E
2	II 3G Ex nA IIC T6 Gc	MIN16ATEX001X	all PR 6202 without /E
22	II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc	MIN16ATEX001X	all PR 6202 without /E
	IS CL I, II, III, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G Entity - 4012 101 5688 NI CL I, II, III, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G - 4012 101 5688; NIFW T4A Ta= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C	FM17US0276	all PR 6202 without /E
	IS CL I, II, III, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G Entity - 4012 101 5688 NI CL I, II, III, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G - 4012 101 5688; NIFW T4A Ta= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C	FM17CA0138	all PR 6202 without /E


# **NOTICE**

#### Installation in the Ex area


For installations in the Ex area, it is imperative to observe the Ex safety instructions in the installation manuals.

# 4.4 Dimensions


### 4.4.1 Load cells PR 6202/1t...10t







# 4.4.2 Load cells PR 6202/25t, 50t



all dimensions in mm

# 4.5 Ordering information

Model	Max. capacity E <sub>max</sub>	Туре
PR 6202/1t	1 t	C1/C1E
PR 6202/2 t	2 t	C1/C1E/C3/C3E
PR 6202/4 t	4 t	C1/C1E/C3/C3E/C4/C4E
PR 6202/6 t	6 t	C1/C1E/C3/C3E/C4/C4E
PR 6202/10 t	10 t	C1/C1E/C3/C3E/C4/C4E
PR 6202/25 t	25 t	C1/C1E/C3/C3E/C4/C4E
PR 6202/50 t	50 t	C1/C1E/C3/C3E/C4/C4E

# 4.6 Technical data

Designation	Description	Abbr.	<b>C</b> 1	<b>C</b> 3	C4	Unit
Accuracy class			0.03	0.015	0.012	% E <sub>max</sub>
Minimum dead load lowest limit of specified measuring range		Emin		0		% E <sub>max</sub>
Maximum capacity	highest limit of specified mea- suring range	E <sub>max</sub>		See Chapter	4.5	
Safe load limit maximum load without irrevo		E <sub>lim</sub>		150		% E <sub>max</sub>
Destructive load	danger of mechanical destructi- on	E <sub>d</sub>		>300		% E <sub>max</sub>
Minimum LC verification	minimum load cell scale interval, $v_{min} = E_{max}/Y$	Υ	5000	14000	16000	
	for E <sub>max</sub> = 1 t	Υ	5000	•••		

EN-10 Minebea Intec

Designation	Description	Abbr.	<b>C1</b>	C3	<b>C4</b>	Unit
	for E <sub>max</sub> = 2 t	Υ	5000	10000		
Minimum preload sig- nal recurrence	recurrence of the minimum pre- load signal (DR = $\frac{1}{2} \times E_{max}/Z$ )	Z	1000	3000	4000	
Rated output	relative output at maximum capacity	C <sub>n</sub>		2		mV/V
Tolerance on rated output	permissible deviation from rated output $C_{n}$	dc	<0.25	<0.07	<0.07	% C <sub>n</sub>
Zero output signal	load cell output signal under un- loaded condition	S <sub>min</sub>		0 ±1.0		% C <sub>n</sub>
Repeatability	max. change in load cell output for repeated loading	εR	<0.01	<0.005	<0.005	% C <sub>n</sub>
Creep	max. change of output signal at E <sub>max</sub> during 30 minutes	d <sub>cr</sub>	<0.03	<0.015	<0.0125	% C <sub>n</sub>
Non-linearity <sup>1)</sup>	deviation from best straight line through zero	d <sub>Lin</sub>	<0.03	<0.01	<0.01	% C <sub>n</sub>
Hysteresis <sup>1)</sup>	max. difference in LC output between loading and unloading	dhy	<0.04	<0.015	<0.0125	% C <sub>n</sub>
Temperature effect on Smin	max. change of S <sub>min</sub> in ambient temperature range	TKSmin	<0.028	<0.01	<0.007	% C <sub>n</sub> /10 K
Temperature effect on C <sup>1)</sup>	max. change of C in ambient temperature range	TKC	<0.02	<0.01	<0.008	% C <sub>n</sub> /10 K
Input impedance	between supply terminals	R <sub>LC</sub>	1080 ±10		Ω	
Output impedance	between measuring terminals	Ro	1010 ±2	10 ±2 1010 ±1		Ω
Insulation impedance	between measuring circuit and housing, U <sub>DC</sub> = 100 V	RIS	>5000		ΜΩ	
Insulation voltage	between circuit and housing (PR 6202/E only)			500		V
Recommended sup- ply voltage	to hold the specified perfor- mance	Bu		424		V
Max. supply voltage	permissible for continuous operation without damage	U <sub>max</sub>		32		V
	for PR 6202/E:	U <sub>max</sub>		25		V
Nominal ambient temp. range	to hold the specified performance	Вт	-10+70	-10+55	-10+55	°C
Usable ambient temp. range	permissible for continuous operation without damage	B <sub>Tu</sub>		-40+95		°C
Storage temperature range	without electrical and mechanical stress	B <sub>Ti</sub>		-40+95		°C

Designation	Description	Abbr.	<b>C</b> 1	C3	C4	Unit
Permissible eccentricity	ntri- permissible displacement from S <sub>ex</sub> 10 nominal load line at the head of the load cell			mm		
Vibration resistance	resistance against oscillations (IEC 60068-2-6-Fc)			20 g, 100 h, 10	150 Hz	
Barometric pressure influence	influence of barometric pressu- re on output					
	for E <sub>max</sub> = 110 t	PKSmin		190		g/kPa
	for E <sub>max</sub> = 25 t, 50 t	PKSmin		390		g/kPa
Nominal deflection	elastic deformation under maxi- mum capacity					
	for E <sub>max</sub> = 16 t	S <sub>nom</sub>		<0.3		mm
	for E <sub>max</sub> = 25 t	S <sub>nom</sub>		<0.5		mm
	for E <sub>max</sub> = 50 t	S <sub>nom</sub>		<0.8		mm
	The data for non-linearity (d <sub>Lin)</sub> are typical values.     For OIML R60 or NTEP approve     missible cumulative error limits	d load ce		Ž		

Definitions acc. to OIML R60

The technical data given are intended solely as a product description and should not be interpreted as guaranteed properties in the legal sense.

EN-12 Minebea Intec

### 5 Installation

# 5.1 Safety instructions

#### **NOTICE**

#### Welding or lightning strike current flowing through the cell can damage it.

All electrical welding on the weighing system must be finished before mounting the load cells.

▶ If the load cells are not set up in the hygienic area (e.g., outdoor applications), the upper and lower mounting plates must be connected with each other using flexible copper straps.

The following must be observed during installation:

- Do not lift or transport the load cell by pulling on the cable.
- Avoid shock stress (falling down, hard shocks).
- The load cell must be installed vertically and centrally in the mounting kit.
- Load forces must act in the measuring direction of the load cell.
- The load disc must not be subjected to transverse forces.
- All contact points between load cell and load disc must be adequately greased.
   Load cell grease order no., see Chapter 11.1.

#### **NOTICE**

### Changes of temperature >15 K/h may influence the measuring accuracy.

Make sure to protect the load cells from direct heating or cooling effects (sun, wind, heat radiation, fan heaters), e.g., heat protection screens or heat protection housings are to be installed if necessary.

#### NOTICE

### Force shunts may cause measuring errors.

▶ All incoming and outgoing lines (hoses, pipes, cables) must be coupled to the measured object as flexibly as possible.

### 6 Connection

#### 6.1 General information

- Protect the cable ends against contamination. Moisture must not get into the open end of the cable.
- Do not shorten the load cell connecting cable. Connect the prepared cable end and roll up the remaining cable.
- The screen of the load cell cable and the screen of the connecting cable must not be connected inside the cable junction box if connection of both ends is not permissible according to the regulations for installation in the explosion-prone area.
- Keep the load cell cables away from power cables.
- The distance between measurement cables and power cables and/or components under high voltage should be at least 1 m (reference value).
- We recommend laying the load cell cables in separate cable trays or armored steel pipes.
- Power cables should be crossed at right angles while taking into account the minimum distance of 1 m (reference value).

#### Note:

If hum interference occurs, the cable screens should only be connected on one side.

Depending on the design of the cable junction box used, either the jumper J3 must be removed or the cable screens must be disconnected from the terminal contacts highlighted in yellow.

#### **△ WARNING**

#### When installing in potentially explosive atmospheres:

It is imperative that you follow the application-dependent installation instructions!


► Always check whether it is permissible to bilaterally connect the screens to the equipotential bonding.

EN-14 Minebea Intec

### 6.2 Load cell

#### **Color Code**

rd	=	red	
gn	=	green	
bu	=	blue	
gy	=	gray	



rd =	+ supply/LC in	+ supply voltage/+ load cell input
gn =	+ meas./LC out	+ measuring voltage/+ load cell output
bu =	- supply/LC in	- supply voltage/+ load cell input
gy =	- meas./LC out	- measuring voltage/- load cell output
S =	screen	Screen

#### 6.2.1 Load cell cable

The load cell cables are inseparably connected to the load cells in the factory and their individual resistance and temperature effect are equalized with the load cells.

Therefore, never shorten the cables, rather simply roll up the extra length and secure it.

The special sheathing material and the integrated strain relief with Kevlar thread ensure extremely long service life even under difficult operating conditions.

However, despite the robust nature of the materials used, the cable should be protected from excessive chemical and mechanical stresses. Preventing water from penetrating the end of the cable is also important "life insurance" for the system.

### 6.3 Cable connections


#### Note:

All components are only shown schematically.

#### **Color code**

bk	=	black
bu	=	blue
gn	=	green
gy	=	gray
rd	=	red
wh	=	white

### Connection example in the hygienic area



EN-16 Minebea Intec

# 7 Preparing for calibration

#### 7.1 General notes

#### Note:

For calibration of the measuring system, please refer to the manual of the corresponding indicator.

### 7.2 Smart Calibration

When using Minebea Intec devices, we recommend always running "Smart Calibration" first.

This allows all required values to be extracted from the Calibration Certificate supplied.

- The "Hysteresis correction values for Smart Calibration" listed on the Calibration
   Certificate are entered for [Correction A] and [Correction B] under [Hysteresis error] [specified] in the indicator.
  - If the values are not available on the Calibration Certificate, [Hysteresis error] [not specified] must be selected.
- The value listed under "Output at max. capacity" on the Calibration Certificate is entered in the indicator under [LC output at max. capacity].
- The value listed under "Output impedance" on the Calibration Certificate is entered in the indicator under [LC output impedance].

By performing these steps, a logical and highly accurate reading (typically better than 0.1%) is generated before the scale is even loaded for the first time.

# 7.3 Mechanical height adaptation

To distribute the load over the load cells as evenly as possible, height adaptation is required prior to calibration.

#### **Procedure:**

- 1. Place the dead load (e.g. empty vessel) onto the load cells of the scale structure.
- 2. Energize the load cells in parallel with a stabilized voltage (e.g.:  $U_{DC} = 12 \text{ V}$ ).
- 3. Measure the output voltages of each individual load cell by means of a digital voltmeter and compare the individual values.
  - Given deviation between the output voltages of the load cells, the load on the load cell with the lowest output voltage must be increased by putting shims between mounting plate and weighing construction.
- 4. Lift the weighing object immediately beside the affected load cell.
- 5. Place thin, deburred sheets of metal (0.5–2 mm thick) between the upper mounting plate and the scale structure.
- 6. Measure the output voltages of the load cells again and adjust the height of this load cell or of another one.

# 8 Troubleshooting

### 8.1 General Notes

The following hints will enable a technician to do an initial diagnostic or help in case of incorrect or non-reproducible weighing results after commissioning and calibration.

# 8.2 Visual inspection

Component	Possible errors
Weighing object	Are all pipes, hoses and cables free from shunt forces? Are the connections pliable and connected horizontally? Are elements with a solid connection to the scale in direct contact with the surroundings? Has friction developed between the weighing object and its surroundings (e.g. dusty openings,)?
Cable junction box	Has moisture intruded? Do all soldering and screw connections have secure contact?
Connecting cables	Is the sheath damaged? Has moisture intruded?
Mounting kit	Is the lift-off protection in contact with the scale? Are the constrainers stuck?
Load cell	Is the load cell vertical? Is the adjustment chamber cover damaged? Is the sheath of the load cell cable damaged? Has moisture penetrated into the load cell cable?

# 8.3 Metrological controls

### 8.3.1 Checking the zero output signal of the load cell

- Unload load cell.
- Disconnect the load cell measuring outputs.
- Check whether the output voltage without load is within the limits.

Туре	Output voltage
C1, C3, C4	$0 \text{ mV} \pm 0.02 \text{ mV/V}$

# 8.3.2 Checking the strain gauge bridge of the load cell

- Do not exceed the test voltage.
- Check whether the values of the resistors are within the permissible limits.

### Max. test voltage

- Standard version UDC = 32 V
- Intrinsically safe version (PR ../..E) UDC = 25 V

EN-18 Minebea Intec

Туре	Input impedance (red core, blue core)	Output impedance (green core, gray core)
C1	1080 Ω ±10 Ω	1010 $\Omega$ ±2 $\Omega$
C3, C4	1080 Ω ±10 Ω	1010 Ω ±1 Ω

# 8.3.3 Checking the insulation impedance of the load cell

### **NOTICE**

#### Possible destruction of load cell

- Never apply test voltage between two cores of the load cell cable.
- Insulate the load cell cores.

### Max. test voltage

- Standard version UDC = 100 V
- Intrinsically safe version (PR ../..E) UAC = 500 V

Insulation impedance	Core – housing	>5000 MΩ	
	Core – screen	$>$ 5000 M $\Omega$	
	Screen – housing	<0.2 Ω	

# 8.3.4 Checking the insulation impedance of the connecting cable

- Disconnect connecting cable from measuring instrument and load cells.
- Insulate the cores of the connecting cable.

Insulation impedance	Core – core	>120 MΩ × km
	Core – screen	>120 $M\Omega \times km$

# 9 Maintenance/repairs/cleaning

### 9.1 Maintenance

The load cell PR 6202 is maintenance-free.

Load cell grease must be applied to the contact surfaces between the load cell and load discs. Load cell grease order number, see Chapter 11.1.

The load cell can be extensively sprayed with off-shore all-weather protection spray in aggressive environment in non-hygienic areas.

# Load cell grease specification

- good water/media resistance
- good corrosion protection properties
- good oxidization and aging stability
- good temperature resistance
- and, where appropriate, good compatibility with foodstuffs

The requirements referred to apply when taking into account the specific operating/usage conditions.

The grease also serves as protection against wear (low friction).

# 9.2 Repairs

The load cell PR 6202 is designed to be as robust as possible for the required measuring accuracy and is highly reliable.

Should an electrical or mechanical defect nevertheless occur, the load cell must be replaced.

Load cell repair is not possible.

# 9.3 Cleaning

Dirt on the load cell and movable parts of the scale must be cleaned as quickly as possible

- if it influences weighing, or
- if it is corrosive to the cell or cable material.

#### **NOTICE**

Some cleaning agents may not be compatible with the load cell material.

▶ When using cleaning agents, ensure that their compatibility with the load cell material has been tested and approved (see Chapter 4.2).

EN-20 Minebea Intec

# 10 Disposal

If the packaging is no longer required, please take it to your local waste disposal facility and/or a reputable disposal company or collection point. The packaging largely consists of environmentally friendly materials which can be used as secondary raw materials.

It is not permitted—even for small businesses—to dispose of this product with the regular household waste or at collection points run by local public waste disposal companies.

EU legislation requires its Member States to collect electrical and electronic equipment and dispose of it separately from other unsorted municipal waste so that it can then be recycled.

Before disposing of or scrapping the product, any batteries should be removed and taken to a suitable collection point.

Please see our T&Cs for further information.

Service addresses for repairs are listed in the product information supplied with the product and on our website (www.minebea-intec.com).

We reserve the right not to accept products that are contaminated with hazardous substances (ABC contamination) for repair.

Should you have any further questions, please contact your local service representative or our service center.

Minebea Intec GmbH

Repair center

Meiendorfer Strasse 205 A

22145 Hamburg, Germany

Phone: +49.40.67960.666

service.HH@minebea-intec.com

# 11 Spare parts and accessories

# 11.1 Replacement parts

No.	Description	Max. capacity	Order no.
1	Mounting aid	110 t	5312 693 98117
2	Mounting aid	2550 t	5312 693 98118
3	Load cell grease 4× 5 g		5312 390 12001

### 11.2 Accessories

## 11.2.1 Mounting kits

To install the load cell, the following mounting kits / pivots are recommended:

No.	Description	Max. capacity	Order no.
1	Mounting kit PR 6002/02S with upper and lower load disc	1–10 t	9405 360 02022
2	Mounting kit PR 6002/03S with upper and lower load disc	25 t, 50 t	9405 360 02032
3	Mounting kit PR 6002/04S with upper and lower load disc, lift-off protection, fall protection, dummy function and overload protection using limit stop	1–10 t	9405 360 02042
4	Mounting kit PR 6002/05S with upper and lower load disc, lift-off protection, fall protection, dummy function and overload protection using limit stop	25 t, 50 t	9405 360 02052
5	Mounting kit PR 6002/10S with upper and lower load disc, lift-off protection, fall protection, dummy function and overload protection using limit stop and restrained with constrainer against horizontal forces up to 25 kN	1–10 t	9405 360 02102
6	Mounting kit PR 6002/11S with upper and lower load disc, lift-off protection, fall protection, dummy function, overload protection using limit stop and restrained with constrainer against horizontal forces up to 25 kN	25 t, 50 t	9405 360 02112

S = stainless steel

### 11.2.2 Load discs

To install the load cell, the following load discs are recommended:

No.	Description	Max. capacity	Order no.
1	Load disc kit PR 6002/00S	1–10 t	9405 360 02002
2	Load disc kit PR 6002/01S	25-50 t	9405 360 02012

S = stainless steel

EN-22 Minebea Intec

# 11.2.3 Connecting cables

To connect the junction box to the weighing electronics, we recommend using the following connecting cables:

No.	Description	Order no.
1	PR 6135/xx	9405 361 35××2
2	PR 6135/01A (armored)	9405 361 35019
3	PR 6136/xx (for installation inside the explosion-hazarded area)	9405 361 36××1
4	PR 6136/01A (armored, for installation inside the explosion-hazarded area)	9405 361 36019

# 11.2.4 Cable junction boxes

We recommend using the following junction boxes:

Description	Order no.
PR 6130/04 (aluminum, 1–4 load cells, IP67; not for PR 6202/E)	9405 361 30044
PR 6130/08 (polycarbonate, 1–8 load cells, IP65; not for PR 6202/E)	9405 361 30084
PR 6130/34Sa (1.4301, 1–4 load cells, IP68, IP69, verifiable; not for PR 6202/E)	9405 361 30344
PR 6130/35S (1.4301, 1–4 load cells, IP68, IP69, verifiable; not for PR 6202/E)	9405 361 30354
PR 6130/38S (1.4404, 1–8 load cells, IP68, IP69, verifiable; not for PR 6202/E)	9405 361 30384
PR 6130/64Sa (1.4301, 1–4 load cells, IP68, IP69, verifiable, ATEX, IECEx, FM)	9405 361 30644
PR 6130/65S (1.4301, 1–4 load cells, IP68, IP69, verifiable, ATEX, IECEx, FM)	9405 361 30654
PR 6130/68S (1.4404, 1–8 load cells, IP68, IP69, verifiable, ATEX, IECEx, FM)	9405 361 30684
	PR 6130/04 (aluminum, 1–4 load cells, IP67; not for PR 6202/E)  PR 6130/08 (polycarbonate, 1–8 load cells, IP65; not for PR 6202/E)  PR 6130/34Sa (1.4301, 1–4 load cells, IP68, IP69, verifiable; not for PR 6202/E)  PR 6130/35S (1.4301, 1–4 load cells, IP68, IP69, verifiable; not for PR 6202/E)  PR 6130/38S (1.4404, 1–8 load cells, IP68, IP69, verifiable; not for PR 6202/E)  PR 6130/64Sa (1.4301, 1–4 load cells, IP68, IP69, verifiable, ATEX, IECEx, FM)  PR 6130/65S (1.4301, 1–4 load cells, IP68, IP69, verifiable, ATEX, IECEx, FM)

# 12 Certificates/safety instructions/control drawing

Ser. no.	Description	Document no.	see Chapter
1	EC-Type Examination Certificate	BVS 16 ATEX E 005	12.1
2	Certificate of Conformity	IECEx BVS 16.0005	12.2
3	EU-Type Examination Certificate	TÜV 03 ATEX 2301X	12.3
4	Certificate of Conformity	IECEx TUN 17.0025X	12.4
5	Manufacturer's Certificate	MIN16ATEX001X	12.5
6	Certificate of Conformity FM	FM17CA0138 FM17US0276	12.6 12.7
7	Control drawing FM	4012 101 5688	12.8
8	EU-Declaration of Conformity	MEU17039	12.9
9	Certificate of Conformity TR CU 020	RU Д-DE.A301.B.05345	12.10
10	Test Certificate (PTB)	D09-05.29	12.11

EN-24 Minebea Intec

#### **BVS 16 ATEX E 005**

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

- (2)Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/FG
- Nr. der EG-Baumusterprüfbescheinigung: **BVS 16 ATEX E 005**
- Wägezelle Typ PR62\*\*/\*\*E
- Hersteller: Sartorius Mechatronics T&H GmbH
- Anschrift: Meiendorfer Straße 205, 22145 Hamburg



- Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigt, dass das Gerät die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfprotokoll BVS PP 16.2012 EG niedergelegt.
- Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Allgemeine Anforderungen EN 60079-11:2012 Eigensicherheit "i"

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung des beschriebenen Gerätes in Übereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG. Für Herstellung und Inverkehrbringen des Gerätes sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:



II 1G Ex ia IIC T6 Ga

**DEKRA EXAM GmbH** Bochum, den 20.01.2016

Zertifizierungsstelle


achbereich

DAKKS

Seite 1 von 2 zu BVS 16 ATEX E 005 Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Deutschland 1 +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

**EN-25** Minebea Intec



EN-26 Minebea Intec

EKRA DI
A D DEKRA
DEKRA D
DEKRA D
DEKRA D
RA D DEKRA
RA D DE
DEKRA
CRA D DE
CRA D DEKRA

EKRA

## **Translation**

# EC-Type Examination Certificate

- Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC
- (3) No. of EC-Type Examination Certificate: BVS 16 ATEX E 005
- (4) Equipment: Load cell type PR62\*\*/\*\*E
- (5) Manufacturer: Sartorius Mechatronics T&H GmbH
- (6) Address: Meiendorfer Straße 205, 22145 Hamburg, Germany
- (7) The design and construction of this equipment and any acceptable variation thereto are specified in the appendix to this type examination certificate.
- (8) The certification body of DEKRA EXAM GmbH, notified body no. 0158 in accordance with Article 9 of the Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994, certifies that this equipment has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive. The examination and test results are recorded in the Test and Assessment Report BVS PP 16.2012 EG.
- (9) The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with:

EN 60079-0:2012 + A11:2013 General requirements EN 60079-11:2012 Intrinsic Safety "i"

- (10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to special conditions for safe use specified in the appendix to this certificate.
- (11) This EC-Type Examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified equipment in accordance to Directive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.
- (12) The marking of the equipment shall include the following:



II 1G Ex ia IIC T6 Ga

DEKRA EXAM GmbH Bochum, dated 2016-01-20

Signed: Dr. Eickhoff

Signed: Dr. Wittler

Certification body

Special services unit

DAKKS

Description

Astronomy organisate

D 27 12565 61 00

Page 1 of 2 of BVS 16 ATEX E 005
This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change.

DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany, telephone +49 234.3696-105, Fax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

EN-28 Minebea Intec

#### 12.2 IECEx BVS 16.0005





EN-30 Minebea Intec





EN-32 Minebea Intec

# 12.3 TÜV 03 ATEX 2301X

# (1) EU-Baumusterprüfbescheinigung

 Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Richtlinie 2014/34/EU TUV NORD

VCX

(3) Bescheinigungsnummer: TÜV 03 ATEX 2301 X Ausgabe: (

(4) für das Produkt: Wägezellen Typ PR 62.../.. und MP76/...

(5) des Herstellers: Minebea Intec GmbH

(6) Anschrift: Meiendorfer Str. 205 A, 22145 Hamburg

Auftragsnummer: 8000475687 Ausstellungsdatum: 14.11.2017

- (7) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die TÜV NORD CERT GmbH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0044 nach Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die Erfüllung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau dieses Produktes zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen ATEX Prüfungsbericht Nr. 17 203 206448 festgelegt.
- Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-31:2014

ausgenommen die unter Abschnitt 18 der Anlage gelisteten Anforderungen.

- (10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf die Besonderen Bedingungen für die Verwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Produktes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Bereitstellen dieses Produktes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
- (12) Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

(Ex) II 1 D Ex ta IIIC T160 °C Da

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, notifiziert durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der Leiter der notifizierten Stelle

Меуег

Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Tel. +49 511 998-61455, Fax +49 511 998-61590

Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der TÜV NORD CERT GmbH

P17-F-001 Rev. 01/014.16 Seite 1/3



#### (13) ANLAGE

#### (14) EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 03 ATEX 2301 X Ausgabe 00

#### (15) Beschreibung des Produktes

Die Wägezellen Typen PR62../... und MP76/... gemäß der unten aufgeführten Tabelle dienen zur Messung von Kräften mittels einer DMS Brücke mit Kompensations- und Abgleichwiderständen. Die Gehäuse der Wägezellen sowie die eingesetzten Membranen bestehen aus Edelstahl. Alle Gehäuseteile und die Membranen sind gasdicht verschweißt.

Die Wägezellen dürfen in durch Staub explosionsgefährdeten Bereichen für EPL Da-Betriebsmittel bzw. EPL Db-Betriebsmittel installiert werden.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt -20 °C ... 55°C.

#### Auflistung der Typen und Gehäuseformen

Typen	Gehäuseform
PR 6201/	Zylinder
PR 6202/	Zylinder
PR 6203/	Zylinder.
PR 6221/	Zylinder
PR 6211/	Kreisplatte
PR 6212/	Kreisplatte
PR 6251/	Kreisplatte
PR 6261/	Kreisplatte
PR 6241/	S-Form
PR 6246/	S-Form
MP 76/	S-Form

#### Elektrische Daten

Versorgungs- und Signalstromkreis ......(fest angeschlossenes Kabel)

nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis

Höchstwert: P<sub>i</sub> = 2 W

Die wirksame innere Induktivität und Kapazität sind

vernachlässigbar klein.

Verwendung als EPL Da-Betriebsmittel Schutzniveau des Stromkreises: ia Verwendung als EPL Db-Betriebsmittel Schutzniveau des Stromkreises: ia oder ib

(16) Zeichnungen und Dokumente sind im ATEX Prüfungsbericht Nr. 17 203 206448 aufgelistet.

Seite 2/3

EN-34 Minebea Intec



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 03 ATEX 2103 X Ausgabe 00

- (17) Besondere Bedingungen für die Verwendung
- Die freien Leitungsenden der Anschlüsse sind außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches oder in einem geeigneten, für den Einsatz in durch Staub explosionsgefährdeten Bereichen bescheinigten Klemmenkasten zu verdrahten.
- 2. Der Anschluss von nichteigensicheren Stromkreisen
- mit einer sicheren Begrenzung der verfügbaren Leistung auf 2W und
- einer sicheren galvanischen Trennung vom Erdpotential (für Wägezellen ohne zusätzlichen Erdanschluss erforderlich)
   an die Wägezellen mit EPL Db ist zulässig.
- 3. Die Wägezellen sind so zu errichten, dass die Gehäuse sicher mit Erdpotential verbunden sind (z. B. über die Erdungsklemme; die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten).
- (18) Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen keine zusätzlichen

- Ende der Bescheinigung -


Seite 3/3

### Translation

Certificate Number

## (1) EU-Type Examination Certificate

(2) Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, Directive 2014/34/EU



(4) for the product: Load cell type PR 62../... and MP76/...

(5) of the manufacturer: Minebea Intec GmbH

(6) Address: Meiendorfer Str. 205 A, 22145 Hamburg

Order number: 8000475687

Date of issue: 2017-11-14

- (7) The design of this product and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this EU-Type Examination Certificate and the documents therein referred to.
- (8) The TÜV NORD CERT GmbH, Notified Body No. 0044, in accordance with Article 17 of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and the Council of 26 February 2014, certifies that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential ATEX Assessment Report No. 17 203 206448.

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-31:2012

except in respect of those requirements listed at item 18 of the schedule.

- (10) If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to the Specific Conditions for Use specified in the schedule to this certificate.
- 11) This EU-Type Examination Certificate relates only to the design, and construction of the specified product. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.
- (12) The marking of the product shall include the following:



II 1 D Ex ta IIIC T160 °C Da

TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstraße 20, 45141 Essen, notified by the central office of the countries for safety engineering (ZLS), Jent. Nr. 0044, legal successor of the TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

The head of the notified body

Meyer

Hanover office, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Tel. +49 511 998-61455, Fax +49 511 998-61590

This certificate may only be reproduced without any change, schedule included Excerpts or changes shall be allowed by the TÜV NORD CERT GmbH

P17-F-011 Rev. 01/04:16 page 1/3

EN-36 Minebea Intec



### (13) SCHEDULE

### (14) EU-Type Examination Certificate No. TÜV 03 ATEX 2301 X issue 00

### (15) Description of product

The load cells type PR62../... and MP76/... according to the table mentioned below are used for measuring forces by means of a strain gauge with resistors for compensation and adjustment.

The housings of the load cells as well as the used membranes consist of stainless steel. All parts of the housing and the membranes are welded gas-tight.

The load cells are allowed to be installed in explosion hazardous areas caused by dust for EPL Da apparatus resp. for EPL Db apparatus.

The permissible ambient temperature range is -20 °C ... 55 °C.

### Listing of types and shape of housings

Types	Shape of housing
PR 6201/	Cylinder
PR 6202/	Cylinder
PR 6203/	Cylinder
PR 6221/	Cylinder
PR 6211/	Circle plate
PR 6212/	Circle plate
PR 6251/	Circle plate
PR 6261/	Circle plate
PR 6241/	S-shape
PR 6246/	S-shape
MP 76/	S-shape

Supply- and signal circuit ......(Cable connected fixed)

only for connection to a certified intrinsically safe circuit

Maximum value:

P = 2 W

The effective internal inductance and capacitance

are negligibly small.

Use as EPL Da apparatus Level of protection of the circuit: ia

Use as EPL Db apparatus

Level of protection of the circuit: ia or ib

(16) Drawings and documents are listed in the ATEX Assessment Report No. 17 203 206448

page 2/3



### Schedule to EU-Type Examination Certificate No. TÜV 03 ATEX 2301 X issue 00

- (17) Specific Conditions for Use
- 1. The free cable ends of the connections have to be wired outside of the explosion hazardous area or in a suitable terminal box, suitably certified for the application in explosion hazardous areas caused by dust.
- 2. The connection of non-intrinsically safe circuits
- with a safe limitation of the available power of 2 W and
- a safe galvanic separation from earth potential (necessary for load cells without an additional earth connection)

to the load cells of EPL Db is permissible.

- 3. The load cells have to be installed in such a way, that the housings are safely connected with earth potential (e. g. via the earth terminal; observe manual of the manufacturer).
- (18) Essential Health and Safety Requirements no additional ones


- End of Certificate -

page 3/3

EN-38 Minebea Intec

### 12.4 IECEx TUN 17.0025X





EN-40 Minebea Intec



TÜV NORD CERT GmbH Hanover Office Am TÜV 1 30519 Hannover Germany



### Page 1 of 1 Attachment to IECEx TUN 17.0025 X issue 00

The load cells type PR62../... and MP76/... according to the table mentioned below are used for measuring forces by means of a strain gauge with resistors for compensation and adjustment. The housings of the load cells as well as the used membranes consist of stainless steel. All parts of the housing and the membranes are welded gas-tight.

The load cells are allowed to be installed in explosion hazardous areas caused by dust for

category 1 apparatus resp. for category 2 apparatus.

The permissible ambient temperature range is -20 ℃ ... 55 ℃.

### Listing of types and shape of housings

Types	Shape of housing
PR 6201/	Cylinder
PR 6202/	Cylinder
PR 6203/	Cylinder
PR 6221/	Cylinder
PR 6211/	Circle plate
PR 6212/	Circle plate
PR 6251/	Circle plate
PR 6261/	Circle plate
PR 6241/	S-shape
PR 6246/	S-shape
MP 76/	S-shape

Supply- and signal circuit .....(Cable connected fixed)

only for connection to a certified intrinsically safe circuit

Maximum value:

 $P_i = 2 W$ 

The effective internal inductance and capacitance

are negligibly small.

Use as category 1 apparatus Level of protection of the circuit: ia

Use as category 2 apparatus

Level of protection of the circuit: ia or ib

### Specific Conditions of Use


- 1. The free cable ends of the connections have to be wired outside of the explosion hazardous area or in a suitable terminal box, suitably certified for the application in explosion hazardous areas caused by dust.
- 2. The connection of non intrinsically safe circuits
- with a safe limitation of the available power of 2 W and
- a safe galvanic separation from earth potential (necessary for load cells without an additional earth connection)

to the load cells of the category 2 is permissible.

3.The load cells have to be installed in such a way, that the housings are safely connected with earth potential (e. g. via the earth terminal; observe manual of the manufacturer).

EN-42 Minebea Intec

### 12.5 MIN16ATEX001X





Nummer Number MIN16ATEX001X

Hersteller Manufacturer Minebea Intec GmbH Meiendorfer Straße 205A 22145 Hamburg, Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt declares under sole responsibility that the product

Geräteart Device type Wägezelle Load cell

Baureihe Type series PR 6201, PR 6202, PR 6203, PR 6207, PR 6211 D1(500kg-10t), PR 6212, PR 6221, PR 6241,

PR 6246, PR 6251, PR 6261, MP 76 | (ohne Typ / without type LA or LT)

auf das sich diese Bescheinigung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt (siehe Seite 2) gemäß den Bestimmungen der "Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen". Das Produkt wird wie folgt gekennzeichnet:

to which this certification relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) (see page 2) pursuant to the provisions of the "Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres". This product is labelled as follows:

Kennzeichnung Marking II 3G Ex nA IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc MIN16ATEX001X

Minebea Intec GmbH Hamburg, 09.03.2020


W.D. Schulze
Managing Director

Torben Hiller EX Approval Manager

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten EU-Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Sicherheitshinweise der zugehörigen Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies conformity with the above mentioned EC Directives, but does not guarantee product attributes. Unauthorized product modifications make this declaration invalid. The safety information in the associated product documentation must be observed.

> 1/2 MIN16ATEX001X Rev. 3





Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch

Übereinstimmung mit:

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by

compliance with:

Normen EN 60079-0:2012 + A11:2013

Standards Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 0: Geräte – Allgemeine Anforderungen

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

EN 60079-15:2010

Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 15: Geräteschutz durch Zündschutzart...n" Explosive atmospheres – Part 15: Equipment protection by type of protection ...n"

EN 60079-31:2014

Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 31: Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t" Explosive atmospheres – Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"

Diese Bescheinigung wurde auf Basis des folgenden Prüfberichts erstellt: This certificate was drawn on the basis of the following test report:

Prüfbericht MTR00

Test Report Minebea Intec GmbH, Hamburg, Germany

Sicherheitshinweise Safety instructions 949905947901

Umgebungstemperatur Ambient temperature -30°C ... +55°C

IP6X

IP-Schutz

IP protection

Für diese Produkt gelten folgende besonderen Bedingungen für den sicheren Gebrauch:

For this product the following special conditions for safe use apply:

besondere Bedingungen special Conditions Für Anwendungen in Umgebungen mit brennbaren Stäuben ist eine elektrostatische

Aufladung zu vermeiden.

For application in environments with combustible dust, electrostatic charging shall be

avoided.

Bei Verwendung der Zündschutzart "Ex nA" ist eine Transientenschutzeinrichtung vorzusehen welche einen Maximalwert von 140% des Spitzenspannungswertes von 85V

sicherstellt.

When applied in type of protection non sparking "Ex nA", a transient protection device shall be set at a level not exceeding 140% of the peak rated voltage value of 85 V.

2/2 MIN16ATEX001X Rev. 3

EN-44 Minebea Intec

### 12.6 FM17CA0138



## SCHEDULE



Canadian Certificate Of Conformity No: FM17CA0138

Dust Ignition protected for Class II, III Division 2, Groups E, F and G indoor and outdoor Hazardous Locations, Temperature Class T4A Ta=  $-40^{\circ}$ C to  $+70^{\circ}$ C and T5 Ta=  $-40^{\circ}$ C to  $+55^{\circ}$ C when installed per Control Drawing 4012 101 5688

11. The marking of the equipment shall include:

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G Entity - 4012 101 5688 NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D, E, F, G - 4012 101 5688; NIFW T4A Ta= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C

### 12. Description of Equipment:

**General** - The Model PR 62xx Series Load Cells are precision compression load cells designed to meet the specific requirements of a wide range of weighing installations.

Construction - The Model PR 62xx Series Load Cells are contructed of welded stainless steel, hermetically sealed, and filled with inert gas.

Ratings - The Model PR 62xx Series Load Cells are rated for an operating temperature range of -40°C to 70°C. Entity and Nonincendive Field Wiring parameters are as defined below.

#### PR 62a/bc d e. Load Cell.

Entity/Nonincendive Field Wiring Parameters: Ui = 25 V, Ii = 160 mA, Pi = 2 W; Ci= 0 µF, Li= 0 mH.

a = 01, 02, 03, 11, 12, 21, 41, 46, 51, 61

b = up to three numbers denoting the maximum capacity (may be separated by a dot)

c = Unit of measurement: blank or t

d = Accuracy: up to three numbers or letters (may be separated by dots)

e = Special: F or blank

### 13. Specific Conditions of Use:

None

### 14. Test and Assessment Procedure and Conditions:

This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals Canadian Certification Scheme

### 15. Schedule Drawings

A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals.

### 16. Certificate History

Details of the supplements to this certificate are described below:

### THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA
T; +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: information@fmapprovals.com www.fmapprovals.com

F 348 (Mar 16) Page 2 of 3

EN-46 Minebea Intec

## **SCHEDULE**



Canadian Certificate Of Conformity No: FM17CA0138

Date	Description
22 <sup>nd</sup> July 2014	Original Issue.
6 <sup>th</sup> October 2017	Supplement 3: Report Reference: – RR210028 dated 6th October 2017. Description of the Change: Company name change from Sartorius Mechatronics T&H GmbH. Certificate reformated.
10 <sup>th</sup> November 2017	Supplement 4: Report Reference: – RR211742 dated 10th November 2017. Description of the Change: Addition of option a = 03.
24 <sup>th</sup> October 2018	Supplement 5: Report Reference: – RR215447 dated 24th October 2018.  Description of the Change: Update lower operating temperatures from -30°C to -40°C.
30 <sup>th</sup> July 2020	Supplement 6: Report Reference: – RR224030 dated 30th July 2020. Description of the Change: Added load cell variation PR 6261.

FM Approvals

FM Approvals

### THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA
T; +1 (1) 781 762 4300 F; +1 (1) 781 762 9375 E-mail: information@fmapprovals.com www.fmapprovals.com

F 348 (Mar 16) Page 3 of 3

### 12.7 FM17US0276



EN-48 Minebea Intec

## **SCHEDULE**



US Certificate Of Conformity No: FM17US0276

11. The marking of the equipment shall include:

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G Entity - 4012 101 5688 NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D,E,F,G - 4012 101 5688; NIFW T4A Ta= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C

### 12. Description of Equipment:

**General** - The Model PR 62xx Series Load Cells are precision compression load cells designed to meet the specific requirements of a wide range of weighing installations.

Construction - The Model PR 62xx Series Load Cells are contructed of welded stainless steel, hermetically sealed, and filled with inert gas.

Ratings - The Model PR 62xx Series Load Cells are rated for an operating temperature range of -40°C to 70°C. Entity and Nonincendive Field Wiring parameters are as defined below.

### PR 62a/bc d e. Load Cell.

Entity/Nonincendive Field Wiring Parameters: Ui = 25 V, Ii = 160 mA, Pi = 2 W; Ci= 0 µF, Li= 0 mH.

a = 01, 02, 03, 11, 12, 21, 41, 46, 51, 61

b = up to three numbers denoting the maximum capacity (may be separated by a dot)

c = Unit of measurement: blank or t

d = Accuracy: up to three numbers or letters (may be separated by dots)

e = Special: F or blank

### 13. Specific Conditions of Use:

None

### 14. Test and Assessment Procedure and Conditions:

This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals US Certification Requirements.

### 15. Schedule Drawings

A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals.

### THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA
T; +1 (1) 781 762 4300 F; +1 (1) 781 762 9375 E-mail: information@fmapprovals.com www.lmapprovals.com

F 347 (Mar 16) Page 2 of 3

## SCHEDULE



US Certificate Of Conformity No: FM17US0276

### 16. Certificate History

Details of the supplements to this certificate are described below:

Date	Description
12th August 1999	Original Issue.
6 <sup>th</sup> October 2017	Supplement 7: Report Reference: – RR210028 dated 6th October 2017. Description of the Change: Company name change from Sartorius Mechatronics T&H GmbH. Certificate reformated.
10 <sup>th</sup> November 2017	Supplement 8: Report Reference: – RR211742 dated 10 <sup>th</sup> November 2017. Description of the Change: Addition of option a = 03.
24th October 2018	Supplement 9: Report Reference: – RR215447 dated 24 <sup>th</sup> October 2018. Description of the Change: Update lower operating temperatures from -30°C to -40°C. Update FM Class 3600 from 2011 to 2018.
30 <sup>th</sup> July 2020	Supplement 10: Report Reference: – RR224030 dated 30 <sup>th</sup> July 2020. Description of the Change: Added load cell variation PR 6261.




### THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA
T:+1 (1) 781 762 4300 F:+1 (1) 781 762 9375 E-mail: information@fmapprovals.com www.fmapprovals.com

F 347 (Mar 16) Page 3 of 3

EN-50 Minebea Intec

### 12.8 4012 101 5688



## 12.9 MEU17039



EN-52 Minebea Intec







#### български (bg)

- Докларация за съответствие 1. Модел ва продукта / Номер на продукта / вапидно симо за номера на производителя 2. Наименодание и адрес на производителя (2.1.) и на неговия удълномощен предстинител

- (2.1) и на неголия упълновоещей представител (2.2).
  3. Настоящим декларация да съответствие е надыдена на отголодността на профанодителя (1.1) на декларацията.
  4. Предметну (1) на декларацията.
  5. Предметну (1) на декларацията.
  5. Предметну (1) на декларацията.
  6. Предметну (1) на декларацията.
  6. Предметну (1) на декларацията.
  7. Вързана на изпасизваните кармонистирани съвъздарти или позовивание на други тежнически съвъздарти деклателно.
  7. Ногифинация по отгонистите кармонистирации съвъздарти деклателно.
  7. Ногифинация (1) отголожение на които се декларира съответствие.
  7. Ногифинацията у отнасящ се да 2:
  А. Догъльнителни информация да (1):
  А. З. Маркировка.
  А. А. Маркировка.
  А. А. Отвераторовка.
  А. А. Отвераторовка.
  А. А. Отвераторовка.
  А. Сревнос очения дродукт у костиетства на дисказавилята на Директина 2014/34/ЕС. Един или повече от утоменатите свроенески.
  съиздарти въем са зъвеменен от нови издания.
  Производителня декларира, те празулята съответства на тели пови издания, предоткоснителня декларира.
  1. на тели пови падания, на като променения перания тъм съто променения перания правита, тъм съто променения изделящи на повите стандарти.

променените извеквавих на вовите стандарти ни меягат продукта.

#### Deutsch (de)

- Deutsch (de)

  Eonformitätserklarung

  L Produktmodell / Produktimummer / gilf
  ansschließlich für Projekt-Nr:

  2 Name und Anschriß des Herstellers (2.1) und
  seines Bevollmächrigen (2.2)

  3 Die allenige Vernatwortung, für die
  Ausstellung übeser Konformitätserklärung trägl
  der Hersteller.

  5 Die oben beschriebenen Gegenstände der
  Erklärung erfüllen die einschätigien
  Hamonisienungsrechtsvorschriften der UrsonGenande ein einschätigien bramonisierten
  Normen oder der underen technischen
  Spezifikationen, die der Konformitätserklärung
  zugunnde gelegt wurden:

  7. Die notifizierte Stelle w hat zund die für z
  relevante Bescheinigung zunsgestellt:
  A. Tensatzangaben zu ():
  A.3 Kemzeichnung
  A.3 Kemzeichnung
  A.3 Kemzeichnung
  A.4 Semzeichnung
  A.4 Semzeichnung
  A.4 Semzeichnung
  A.4 Semzeichnung
  A.5 Montalinier der Wichtlinie 2014/14/MIII

- A.3 Kemzeichnung.
  A.4 Das oben gemannte Produkt erfüllt übe
  Anforderungen der Richtlime 20 H/M/EU.
  Mindestras eine der aufgeführten europhischen
  Normen ist bereitst durch eine neue Ausgabe
  ersetzt werden. Der Hersteller erklart, dass das
  Produkt mit diesem neuen Ausgaben ebenfalls
  konform ist, da die geänderen Anforderungen der
  neuen Normen das Produkt uicht betreffen.

### cestina (cs)

- Problasieni o shodă t. Model výrobku / číslo výrobku / platné pouze

- Problášem o shodě

  1. Model vyrobbat / štáo výrobkat / platné pouze
  pro štáo projekta:

  2. Jiméno a adeca vyrobos (2.1) a jeho
  cphromocnénsko zástupce (2.2);

  3. Toto problášem o shodě se vydavá na výhradní
  odpovědnost výrobce.

  4. Přednašty problášemi si shodě se vydavá na výhradní
  odpovědnost výrobce.

  5. Výše popsamý předměl. Výše popsamé
  přednašty problášemi je jsou ve shodě a
  přednašty problášemi je jsou ve shodě a
  přednašty problášemí přednost judice
  Unie

  6. Odbazy na přislušné harmonizované normy,
  isteré byly goužíty, nebo na jiné technické
  specifikace na jejíchž zádnaké se shoda
  problášuje

  7. Oznamený satýjelu vy provedl s a vydál
  centifikat y relevantní z hlediska z.

  A. Další unformace o ()

  A.1. Označená
  A.2. Označená
  A.3. Označená
  A.3. Označení

- A.2 Označeni
  A.3 Označeni
  A.4 Výše rivedený výrobek je v sonladu s
  požadanký směrnice Evropského parlamentu a
  Rady 2014-24EU, Jedna nebo více uvodených
  evropských norem již Dyly mlamzeny novými
  vydanimi. Výmbe prohlašeje, že vyrobek je v
  souladu s těmito novými vydanimi, neboť
  upravné požadarky těchto nových nozem nemnjí
  m výrobek vliv.

## Ελληνικά (el)

- Δηλωση συμμόρφωσης Ι. Μοντέλο προίοντας/ αριθμός προίοντας/ σεχέει μόνι για τον αριθμό τοι έργου 2. Ονομα και διαθυνική του κατασκευιαστή (2.1) και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 2. Το

- (2.2)
  3 Η αιμούσια δήλωση συμμόρφωσης εκδίδισται με αποκλειστική ευδιότη του καταπικτύστεξη 4. Στόχος της δήλωσης του καταπικτύστεξη 4. Στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπίνω αίναι σύμμωσης πευ περιγράφεται καταπική υψεδείαι και και μετικής του συμμονιστής 6. Παραποματίς στο συχτικά ευφμονισμένα πρότεται που αγαγομικτύστη του πρότεται δια αγαγομικτύστη του του πρότεται δια του πρότεται δια το συμμονιστής του συμμονιστής του συμμονιστής του κοιντιστής του του πρότεται δια του πρότεται δια το πρότεται δια του πρότετα δια του πρότεται δια τ
- Α. Προσθετες πληροφορίες σχετικά με ( )

- ΑΛ Το προσταφορών προστα συμμορουσται τις οποιτήσεις της οδηγίας 20 14/34/ΕΕ. Ενα η περισσότερα από τα αναφτρόμενα τυμοπαίκο πρότυπα έχουν αντικοτασταθεί ηδη από νέες εκδοσεις. Ο Κατασκουαστής δηλοινει ότι το επευτήτεις επιληγών προτομική δεν επίδειχδουν προγολ ανήποδοφικέται επιαθέτε τε εκ γολα ποτοποιών το επιαθέτε τε εκ γολα

#### dansk (da)

- Overensstemmelseserklaring 1. Produktmodel / produktnummer / gælder kun
- for projektnummer 2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede

- S. Fibrikannens (2.1) og dennes bemyndigsde repussentans (2.2) navn og adresse:

  3. Denne overensstammelsessrikering odstedes på fölarisandens ansvar.

  4. Genstandene for erklæringen:

  5. Genstanden(e) for erklæringen:

  6. Genstanden(e) for erklæringen som beskrævet ovenfor, er i overensstemmelses med den relevante EU-harmonisæringslogsriving.

  6. Referencer til de relevante anvendre harmonisærde standander eller til de undre telsniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

  7. Det bennyndigsde organ v har foretaget x og udstod attesten y, der gadder for z.

  A. Supplerende oplysninger am (1)

  A.1 Mærkning

  A.2 Mærkning

  A.3 Mærkning

- A.4 Ovensteinde produkt opfylder kravene i direktiv 2014/34/EU. En eller flere af de infartie europeisko standarder er allerede blevet erit statet af nye stigarve. Fabrikanten erklærer, at produktet også er i overenssteinnelse med de invendense. også er i overensstemmelse med de nye udgaver, idet de ændrede krav i de nye standarder ikke

- Declaración de conformidad

  1. Models de producis primeros de producto (
  incamente valido para el miarco de prospecto

  2. Nombre y dirección del fabricante (2.1 y de su
  representante metoricalo (2.2)

  3. La presente declaración de conformidad de
  expide taglo, la esclusiva responsabilidad del
  fabricante.

  4. Chiamese.

- expide bajo la exclusiva responsantanan uso. filatricante.

  4. Objeto(s) de la declaración:

  5. El Los objeto(s) de la declaración descritos anteriormente sen conformes con la legislación di armonización pertinente de la Unicia Europea:

  6. Referencias a las normas amonizadas pertinentes utilizadas o referencias a las stras especificaciones fecricas respecto a las cudes se declara la conformidad.

  7. El organizamo neofficiado W ha efectuado X y expedido el certificado Y relevante para Z.

  A. Información adajonal en ( ):

- A.1 Marcado A.2 Marcado
- A.4 El producto mencionado anteriormente AJ El producto menciocado anteriormente cumple con los requisitos de la directiva 2014/34/UE. Una o más de las normas europuas mencionadas ya se luas substituído por muevas ediciones. El fabricante declara que el prochefo también cumple con estas mevas ediciones, ya que los requisicos modificados de las nuevas normas no afectan al producto.

3/6

EN-54 Minebea Intec





### costi keel (et)

- Vasuavusdeklantisioon 1. Tootemudel / tootemumber / kehtil) vaid järgmase projekti puhul: 2. Tootja nimi ja aadiess (2.1) ning tema volitatud

- playmas projekti pulauli 2. Tooja nima ja analess (2.1) ning tema volitatud esindaja (2.2):
  3. Klaesolev vastavuseleklamistoon on välja unfud loodja amuvastuissel.
  4. Deklameerin vioode:
  5. Unalisajeldanid deklameerinav toode on kosekolas sajaomaste liidu üldistamisauktidegu:
  6. Viited lassiatud harmoneerintud standarditelevas viited muudele tehnilistele sytesifikasisoonidele, millele vusavuse, deklameerinakse:
  7. Teavistutud assutus w teostas 5 pa andis välja tolendi 2. mis on sajadoolane y-le:
  A.1 Margistus
  A.2 Margistus
  A.3 Margistus
  A.4 Elalmainitud toode on kooskõlas direktiivs 2018/3-IEL nõustegu. Üls või mitu nimelatud Euroopa standardii on asendarid juba unie väljaamietega. Tooja kimitala, et toode on kooskõlas ka nende unte väljaamietega, kimin uute standardii en muutetud nõudele et mõjutu tuodet.

#### magyar (ba)

- Megfelelőségi nyilatkozat 1. Termékmodell / termékszám / kizárólag az
- alábbi projektszámhoz érvényes: 2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben meghatalmazolt képviselőjenek (2.2) neve és
- meghatalmazoti képviselőjenek (22) neve és citne:

  3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó Eszávőlagos felelőssége mellett adják tö.

  4. A nyilatkozati tárgyaf)i.

  5. A fent ismerteétt nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós hamtomzáció-j jogszabádyoknak:

  6. Az alkalmazoti hamonzádi szabványokna való jávatkozás saya za zokna a cegyél műszált lelrásokna való hívatkozáss, amelyekkel lappscolatban megfelelőségi nyilatkozatost tettek:

  7. A(z) w bejelenteti szervezze elvégezte a(z) sájántak, és kádlilotta a(z) ž kapcsoladó y talmástványat tettek:

  7. a(z) w bejelenteti szervezze elvégezte a(z) sájántak, és kádlilotta a(z) ž kapcsoladó y talmástványat

- A 3 Jeloles A 4 A fontebb megnevezett termék megfolel u A. 4 A fernebb megnevært termék megfolel u 501/43/EU mayelvben foglatt Eovetelményelinek. Egy vagy több emlitett Európai szalványa kiállítás osa frissált. A gyántó siglentá, hogy a termék megfelel a szalványok legtjabb kiadásában foglalt követelmenyelsisk, mivel a szalvány módosításai sem emistik az adott terméket.

#### français (fr)

- trançais (ft)

  Déclamition de conformité

  1. Modéle i numera de prostait / valable suisquement pour le numéra de prostait / valable suisquement pour le numéra de prostait / valable suisquement pour le numéra de projet:

  2. Nom et adresse du hibricant (2.1) et de son mandatant (2.1);

  3. La présenté déclarition (2.1) et de son dutte son la seule responsabilité du fabricant.

  4. Objet(s) de la déclaration.

  5. Le ou le objetés de la déclaration décrite ci-desses est sous conformés (s) la legislation de harmonisses pertinentes est humanonisation de l'Trition applicable :

  6. Références des normes barmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques pur rapport sucquelles la conformité est déclares :

  7. L'organisation de l'Trition affectué x et a érabli. Partestation y applicable à c.

  A. Informations complémentaires relatives à (...):

  A.1 Marquage

  A.2 Marquage

  A.3 Marquage

  A.3 Marquage

  A.4 Le produit susmentienné est conforme sux exigences de la directive 2014/34/UE. Une ou plusieurs des normes emplemens maritionnées cut déja ét remplacées par de norvelles éditions. Le libricuit déclare que le produit est également conformé a ces nouvelles éditions, dans la mesure où les exigences modifiées des nouvelles éditions conformé a ces nouvelles éditions.

- Dicharazione di conformità

  1. Modello di prodotto / numero di prodotto / Distinguazione de tronomia 
  1. Modello di prodotto / numero di prodotto / valido unicamente per numero di progetto: 
  2. Nome e indirizzo del l'abbiscate (2.1) e del relativo rappresentimie autorizzato (2.2);
  3. La presente dichianzione di conformità è rilascintà sorto la responsabilità esclusiva del fiabbricante 
  4. Oggetto di della dichianzione: 
  5. L'oggetto o gli oggetti della dichianzione di cui sopra sono conforni alla pertinente normativa di amonizzazione dell'Unione 
  6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche fescriche in relazione alle quatà è dichianzia la conformità: 
  7. L'organismo notificato ve ha effettutata è e rilasciato il certificato y portinente a z. 
  A. Informationi aggiuntive su (): 
  3. Marcatura 
  4.2 Marcatura

- A.2 Marcatura

  A.3 Marcatura

  A.4 Il prodotto menzionato in precedenza è
  conforme alle prescrizioni della direttiva

  2014/3/ME Una o pon norme UE menzioniale
  sono già state sostituite da nuove versioni. Il
  fabbricanto dichima che il prodotto è conforme
  anche alle nuove versioni in quanto le prescrizioni
  modificate delle move norme non interessano il
  prodotto.

#### hrvatski (fir)

- Izjava o sukladnosti. 1. Model proizvoda / broj proizvoda / vrijedi.

- Izjava o sukladnosti.

  1 Model prozvenda i broj proizvoda i vrijedi samo za broj prajekta:
  2 Nazivi i adresa proizvoda (2,1) i njegovog ovlaslenog zastupnika (2,2):
  3. Za i tokavanje ove i zjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvodač.
  4. Predmettji izjave:
  5. Predmettji izjave:
  6. Predmettji izjave:
  6. Pozivanji marelene izjave jošu u skludu e mjerodavnim zakonodavstvoru Unije o uskladivanji.
  6. Pozivanji ma relevantne primjenjene uskladateneme ili pozivanja mo sodu erelmičke specifikacije u vezi s kojimu se izjavljuje sukladacet:
  7. Pojjavljeno tijelo w provelo je x i izdalo centifika y koji je relevantan za z.
  6. Dodatne inforemacije o proizvoda (3;
  6. A. Dodatne inforemacije o proizvoda (4;
  6. A. Ozmaćavanje
  6. A. Pretlivodno navedeni proizvod u skladu je sa zabijevima Direktive 2014/34/EU. Jedna ili više

- zakijevima Direklive 2014/34/EU. Jedna ili više navedenth ouropskih normi več je zamijenjeno novim izdanjima. Proizyodać izjavljuje da je proizvod u skladu i s tim novim izdanjima. Jer se izmijenjeni zalaljevi tih novih normi ne odno proizvod.

### Larvin Jodba (It)

- Atitifdies deklaracija 1. Gaminio modelis / gaminio numeris / galicija
- (ik projekto immeniu) 2. Gaminojo (2.1) ir jo igaliotojo atstava (2.2)
- pavadinimas ir adresas 3. Ši atitikties deklaracija išdnota tik gaminacijo:
- usakomybo 1 Deklaracijos objektas (objektai), 5 Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas (objektai) autinka susijustus derinamnosta

- (objektai) aistinka susijusnis derimamuostus Sijungos teises aktus.
  Sijungos teises aktus.
  Sijungos teises aktus.
  Sisusjung istandarot jusorodogarba kito jacilimini specifikaciju, pagal kunas-bavo deklamena utitikis, muorodos.
  7. Nordifluotoji jaraiga w atiko x ir išdave seritikian y del 2:
  A. Parjidoma informacija ()
  A. 1 Zeriklimimas.
  A. 2 Periklimimas.
  A. 3 Zeriklimimas.
  A. 4 Primian murodytas gaminys oštitinka.
  Direktyvos 2-16/3-4/ES reikalavimus. Vienas sa kih utrodyti Europos standartu juu pakeisti mują redakcjią. Gamutoja pakvintu, kad gaminys-iaji pati atitinka manjają redakcija, nos pokeisti naujuji standartų reikalavimai gaminuii poveikio neturi.

4/6

**EN-55** Minebea Intec





### latviesu veloda (Iv)

- Adbilstības doklarīscija L. Produkta modelis / produkta numurs / derīgs tīkai projektam Nr.; 2. Ražotāja (2.1.) un tā pilnvurctā pārstāvja (2.2.)

- tikai projektam Nr. 2. Ražovija (2.2.) nosnikums ur adress;
  2. Ražovija (2.1.) um tā pilmunetā pārstāvja (2.2.) nosnikums ur adress;
  3. Sī ad islistības deklaricēja ir izdota vienīgā ur ražovija ur bildubu.
  4. Deklaricījas prakšimtas deklaricējas prolešimtes vai priekšmes ablads attiecajami savientose saskapošmas tiestību aktam.
  6. Atsanose uz attiecijasjima zivararojamiem saedaņotajiem saradartiem vai uz cirim tehnuskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbistība.
  7. Pacijuotā sarakāriem vai ur vietikus 4. un izsutiegats sertifikatu (3. bas attiecēta uz k. un izsutiegats sertifikatu (3. bas attiecēta uz k. un izsutiegats sertifikatu), kas attiecēta uz k. un izsutiegats attībutība.
  7. Pacijuotā sarakārim vai vietikus 4. un izsutiegats sertifikatu (3. bas attiecēta uz k. un izsutiegats 2.1. Arāķējums
  7. A.3. Marķējums
  7. A.3. Marķējums
  7. A.3. Marķējums
  7. A.3. Marķējums
  7. A.4. Izsutiem ražovija pārētau kai produkts arbist an šīm jaumājām versijam, jo jauno siandartu mainitās pravības neielekmē produktu.

# edizzjonijiet godda, ghax ir-rekwiziti tal-Istandards il-godda ma jaffettwawx il-prodott

Ewropej imsemmija diga gow sostitwiti b'edizzjenajiet godda biss. Il-maniliatur jiddikjam li l-prodoti linwa konformi wkoll ma' dawn l-

Intalii (mt)

Dikjarazzjoni tai konformitai

1. Muslell tal-prodost / numra tal-prodost / validu
base glan-mumis tal-prodost / numra tal-prodost / validu
base glan-mumis tal-prodost / numra tal-prodost / validu
base glan-mumis tal-prodost / numrarusprezentan avtorizza usejda (2.2)

Divi di-Majarazzjoni is konformitai tultureg
talai ti -responesabelaja unika tal-manifatur

1. -gelantijigo i tud-dikjarazzjoni deskritti(i) havni
fog havarjburna) konformi mal-legislazzjoni ta'
armonizzazzjoni italvatui tal-lajionii

6. It-referenzi ghall -isandanda umonizzati
rilevanti it nuzava, pei ti-referenze ghall-isandanda inpocifikazzjonjisi telurici I-olus II skonthom qed
tigi dikligarata -konformita'

7. Il-korp notifika w westala x u hareg iccertifikay rilevanti glala z;

A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ):

A.1 Inmurisan

A.2 Immarisan

A.3 Immarisan

A.3 Immarisan

A.4 Il-prodot meenuni lawn fuq lawa
Fkonformità mar-rekwizhi tal-Direttiva
Pkonformità mar-rekwizhi tal-Direttiva

Pkonformità mar-rekwizhi tal-Direttiva

Coltz-zamigita do olda bisa Lamuill-listandarda

Ewopej imsemmija diga jew sostitwiti

Coltz-zamigita de olda bisa Lamuill-listandarda

- portugués (p)

  Declaração de conformidade

  L Medelo do produto / namero do produto /
  someate válido para o namero do projeto

  2. Nome e enderaço do fabricante (2.1) e do seu
  mandarária (2.2)

  3. A presente declaração de conformidade e
  amilida sob a exclusiva responsabilidade de
  fabricante

  1. Objeto/s) da declaração acima descrito(s)
  está(do) em conformidade com a legislação
  aplicavel de harmonização da União:
  6. Referências às normes harmonizadas aplicaves
  idilizadas ou as outras especificações locuicas em
  relação as quais e declaratán a conformidade:
  7. 50 eganismo notificado ve realizon a e emulti ocertificado y relevante para e:
  A. Informações complementares relativa a (...)
  A. Marcação

  3. Marcação

  3. Marcação

- A. Instruações complementares relativa a A.J. Marcação
   A.J. Marcação
   A.J. Marcação
   A.J. O produto acima mencionado está em comproducido com o completo acima mencionado está em comproducido. consonância com os requisitos da diretiva 2014/34/UE, Uma ou mais das Normas Europeias 2014/34/UE, Oma ou mans das Normas Europena-mencioradas actima já foram substituídas por novas odições. O fabricante declara que o produto também está em conformidade com essas novas edições, uma vez que os requisitos alterados dessas novas Nor,as uño afetam o produto.

### nederlands (nl)

- poderlande [n1]

  Conformiteitsverkharing

  L Productmodel / productnummer / nitslatiend gehig; voot projectnammer:

  2. Nam en adres van de fabrikunt (2.1) en zijn gemechtigde (2.2):

  3. Deze conformiteitsverklaring wordt vejstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant

  4. Voorwergen) van de verkharing:

  5. Het (de) hiertowen bescheven voorwergen) is (zijn) in overeenstemming met de deshetretfende harmonisstiewetgeving van de Unic

  6. Vermelding van de toogepaste relevante en de vereege technische specificaties waarop de conformiteitsverkelaring betrekking heeft.

  7. De aungemelde instantie w beeft oen x mitgevoerd en tein eenfactuut versteat is voor z

  A. Amvullende informatie over ().

  A.1 Murkering.

  A.2 Murkering.

  A.3 Markering.

  A.5 Het bovengenoemde product voldoet aan de eisen van de betroepee nemen zijn inmuddels vervangen door nieuwe versies. De fabrikant verklaart da het product voldoet daan deze nieuwe versies voldoet. aangezien de gewijnigde eisen van de nieuwe nomen geen gevolgen helben voor het product.

- Fornână (to)
  Declarație de conformițiate

  1. Modelul de produs "Număr produs" (valatăi număr partin manirul prolecului:
  2. Demunrea și adresa producărorului (2.1) și n reprezentatului săți autoriză (2.1) și n reprezentatului săți autoriză (2.2).
  3. Prezenta declarație de conformitate este entisă per respunderea exclusivă ă producătionul:
  4. Obiecul (obsectele) declarației decuse mus sus suut în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a futunii:
  6. Trimiten la standardele armonizate relevantă de armonizare a futunii:
  6. Trimiten la standardele armonizate relevantă folosieis sun trimiteri la celelale specificații feluice în legătură cu care se declară conformitate.
  7. Organismul notificat w a efectuat x și a enție certificard y corespunzător pentru z:
  A. Informații suplimentare despre ( )
  A. I. Marciji
  A.2. Marciji
  A.2. Marciji
  A.3. Marciji
  A.4. Produati mențiient anterior respectă cerințiele directivei 20443-0/12. Unul sun rau multe dui standardele europene menjionate sunt deja infocute de not seții, Producătevul declară înprul că produsul sespectă de aesimena a seste noc ediții, agadur cerințele medificate ale nollor standarde un afectează produsul

polski (pi)

- polár (pl)

  Deltanacja zgodnose

  E Model produktu / mmer produktu / ważrzy
  wyłacznie dla poejektu o minerzei

  S Nizwa i adres producenta (2-1) oraz jego
  upoważnionego przedstawicielu (2-2)

  S Niniejsza deklanacja zgodności, cydana zostuje
  na wyłacznu odpowiedziałność producenta

  E Przedmiot(-y) deklanacji

  S Wymienionej powyżej przedmiot (lub
  przedmioty) minejszaj deklanacji jesz zgodny
  z odnostym wyniaganiani unjinego
  prawodawstwa harmonizacyjnego:
  6. Odwolania do odnostych nostum
  zharmouzowanych, isfore zastosowano, lubdo imych specyflascji technicznych, w stosukuł
  do kłotych deklarowana jesz zgodności

  J Jednosku nocythowana w przeprowiadzia x
  i wydała cen yflast y odpowiedni dla z:
  A. Infermacja odoalkowe o ()
  A. I Oznakowanie

- A 3 Czrakowanie
  A 4 Wyżej wymieniony produkt jest zgodny
  z wynnaganiami Dyrektywy 2014/34/UE.
  Co usjimujej jedna wymieniona norma europejska
  została już zastpiona noswym wydaniem.
  Producem oświalcza, ze produkt spełnia
  wymagania także takieli nowych wydań norm,
  gdyż zmienione wymagania zawarae w nowych
  normach nie mają wpływa na produkt.

5/6

**EN-56** Minebea Intec





### slovencina (4R)

- słoweicina (iki)

  Vyhlásenia o zhode
  I. Model Vyrobka / Jedio Výrobka / platné len pre
  teslo prajektu.
  2. Meno nizov a adresa výrobcu (2.1) a jeho
  splnomecneného zistupcu (2.2).
  3. Toto vyhlásenia o zhode sa vydáva na vlastní
  zodpovednosť vyrobcu.
  4. Predmet (-y) vyhlásenia
  5. Uvedený predmet či suvdené predmety
  vyhlásenia su v zhode s pristušujým
  latrmonizatym pravným predpisnu Unie
  6. odkazy nia technické
  špecifikacie, v súvalosti s ktorým sa zhoda
  vyhlásenie
  7. Notříkovaný organ w vykonal x a vydal
  certifika y relevanný nez
  2. A. Dophřajúce informácna o ():
  A.1 Označenie
  A.2 Označenie
  A.3 Cznačenie
  A.3 Cznačenie
  A.3 Cznačenie
  A.3 Označenie
  a.4 Vyššie uvedený výrobok je v súlade s
  požnadavkam smernue 2014/34/EU. Jedra alebo
  vlacer z uvedených surojenkých nociem si už.
  natlnadené novými vydaniami. Výrobok
  vyhlásuje, ze vystosky o v boled aj s týmio
  novými vydaniami, pretože zmeneru požnádavkynovými vydaniami, pretože zmeneru požnádavkynovými vydaniami, pretože zmeneru požnádavkynových nociem nemajá m vyrobok vyhly.

### svendca (sv)

- Försäknan om överensstämmelse L. Produktmodell / produktnummer / gåller endast

- Forsakum om övereisstammelse

  L Prochdizmonimer / giller endast
  för projektnummer

  2. Tillverkarets namn och ädness (2.1) och dess
  auktorisende representant (2.2).

  3. Denna försikum om övereisstämmielse

  di Badas på tillverkarens eget unsvar.

  4. Förenalt för försikhrur.

  5. Föremkelt föremklen för försikkrut ovnut
  övereisstämmer med den nelsentan.

  6. Hänvösningst till der relevanta harmoniserade
  stundarder som använss eller hatvisningar till de
  andra telmska specifikationer enligt vilta
  överensstämmelsen försikkrut.

  7. Det anmälda organet w har utfort x och utfärdat
  ntyget y relevant för z.

  A. Markning

  A.2. Markning

  A.3. Märkning

  A.3. Märkning

  A.4. Ovan nämnda grodult är t linje med kraven j

  findistra 2014/JARISI. En eller flern grada stammel.

- A.3 Markning.
  A.4 Ovan nahmada produkt år i luje med kraven i direktiv 2014/34/EU. En ellef Bera av de nahmuda europeiska standarderna har redan erssitts av nya upplagor. Tillverkaren förstikrat unt produkten åven överenssåmmer med dessa nya upplagor, då de indrade kraven i de nya stanslarderna trafe påverkar produkten.

#### slovenācīmi (sl.)

- slovenšema (sl)

  Izjuva o skladnosti
  1. Model prozzvoda / surijska stevilkai proizvoda / voljavno samo za tevilko projekta:
  2. Im is in mislov projekta:
  2. Im is in mislov projekta:
  2. Im is in mislov projekta:
  3. Za izdajo te izjave v skladnosti je odgoveren izključno projekta-glave:
  4. Predmat(j) izjave:
  4. Predmat(j) izjave:
  5. Predmat(j) izjave:
  6. Predmat(j) izjave:
  6. Sklicevanja na suporalijeme ustrezne
  hamonizimne standarde ali sklicevanja na druge
  ohnične specifikacije v zveza s skladnostjo, ki je
  navedena v izjavi:
  7. Priglašeni organ w je izvedel x in izdal
  centifikat y, pomemben za z:
  A. Dodarne informacije o ():
  A. I Oznaka
  A. 2 Oznaka
  A. 2 Oznaka
  A. 3 Oznaka
  A. 4 Zonaka
  A. 3 Oznaka
  A. 4 Zonaka
  A. 4 Zonaka
  A. 5 Oznaka
  A. 5 Oznaka
  A. 5 Oznaka
  A. 5 Oznaka
  A. 6 Oznaka
  A. 7 Ozna

#### suòmi (fi)

- Vaatimustemmikaisuusvakuutus 1. Tuotensilli / tuotenamero / koskie vain
- projektinumeroa: 2. Valmistajan (2,1) ja valituutetun edustajan (2,2)

- projektnimmeroz.

  2. Valmistajim (2.1) ja valtumetum edustajim (2.5 numi ja osooite.

  3. Tämä vastismus emmukaismusvakuutus on amettu valtuustajim įksinomaisella vastinillia

  4. Vakuatulisen kohle (kohteet)

  5. Edellia kuvatan (kuvatar) vakuatuksen kohlo (kohteet) or (osva) asina koskevan tunocim yladenmukasiamuslamisadiamahanon vastimusten mukainen (mukaisia).

  6. Viittuus nihim asina koskevin yladenmukaismuslamistainusten mukainen (mukaisia).

  7. Viittuus nihim asina koskevin yladenmukaismuslamistainusten tunitaismahan tehnisin entelmitui, joiden perusteella vaatimustenmukaismusvakiauto on atmettu:

  7. Ilmoistattu laitos w suocitti x ja antai tedistaiksen y liittyen z

  A. J. Merkintä

  A. Merkintä

  A. Merkintä

  A. Merkintä

  A. Merkintä

  A. Hastietella Vaatimuksia. Yksi tai useampi

- 8-4 v un manimu unco vasisa airentym. 2014/24/EU vastimuksi. Yksi tai useampi manifunsta eurooppuluisista standardeista on Jo korvati o misilla päineksilla. Valmistaja valonimaa etta uuto vastaa myös näitä uusisa painoksi. koska musien standardien muuteut määritykssi. eivät vaikuta tuotteeseen

6/6

EN-57 Minebea Intec

## 12.10 RU Д-DE.A301.B.05345



EN-58 Minebea Intec

## 12.11 D09-05.29

## Physikalisch-Technische Bundesanstalt



Braunschweig und Berlin



Ausgestellt für:

Issued to:

Sartorius Hamburg GmbH

Meiendorfer Straße 205 22145 Hamburg

Prüfgrundlage:

EN 45501 (1992), para. 8.1 & 3.5.4, Fehleranteil / fraction p = 0,7

OIML R60 (2000), WELMEC 2.1 (2001)

Gegenstand:

Object:

Wägezelle

DMS-Druckkraftwägezelle / strain gauge compression load cell

Typ / Type:

PR6202

Emax

0,5t ... 75 t

Genauigkeitsklasse

D1 ... C6

Kennummer:

Prüfscheinnummer: Test certificate number.

D09-05.29 1. Revision

D09-05.29 Revision 1

Datum der Prüfung:

Date of Test:

Anzahl der Seiten:

Number of pages

Geschäftszeichen:

PTB-1.12-4027110

Reference No.:

Benannte Stelle:

0102

Notified Body

Im\_Auftrag

Braunschweig, 25.01,2007

Siegel

Dr. Oliver Mack

Hinweise siehe erste Seite der Anlage, die Bestandteil des Prüfscheines ist. For notes, see first page of the Annex which forms an integral part of the test certificate.

EN-59 Minebea Intec



Anlage zum Prüfschein

Annex to test certificate

vom 25.01.2007 Prüfscheinnummer: D09-05.29 1. Revision dated 25.01.2007, Test certificate number: D09-05.29 Revision 1

Seite 2 von 7 Seiten Page 2 of 7 pages

### 1. Technische Daten / Technical Data

Die metrologischen Kenndaten der Wägezellen sind in Tabelle 1 angegeben, weitere technische Daten sind dem Datenblatt des Herstellers, Seite 5 bis 7 dieser Anlage, zu entnehmen.

The metrological characteristics of the load cells are listed in Table 1, further technical data are listed in the data sheet of the manufacturer at pages 5 to 7 of this annex.

Tabelle 1: Metrologische Kenndaten / Table 1: Metrological data

Genauigkeitsklasse Accuracy		D1		C1		С3		C 4		C6	
Max. Anzahl d. Teilungswerte Max. number of load cell intervals	nic	1000		1000		3000		4000		6000	
Vorlastsignalrückkehr Minimum dead load output return	DR (% E <sub>max</sub> / Z)	1/2 E <sub>max</sub> / 1 000		1/2 E <sub>max</sub> / 1 000		1/2 E <sub>max</sub> / 3 000		½ E <sub>max</sub> / 4 000		% E <sub>max</sub> / 6000	
Mindesttellungswert der WZ Minimum load cell verification interval	V <sub>min</sub> (E <sub>max</sub> /Y)	E <sub>max</sub> / 2500	E <sub>max</sub> / 5000	E <sub>max</sub> / 2500	E <sub>max</sub> / 5000	E <sub>max</sub> / 10000	E <sub>max</sub> / 14000	E <sub>max</sub> / 10000	E <sub>max</sub> / 16000	E <sub>max</sub> / 20000	
Nennlast Maximum capacity	Envix	0,5t	1t + 75t	0,5t	1t + 75t	2t	4t + 75t	21	4t = 75t	41 ÷ 75t	
Temperaturbereich Temperature range		-10°C +70°C			-10°C +55°C		-10°C +40°C				

Vorlast: / minimum doad load: 0%-E<sub>max</sub>; Grenzlast: / safe load: ≥ 150%-E<sub>max</sub>; Eingangswiderstand: / input resistance: 1080Ω

### 2. Prüfungen

### / Tests

Die metrologischen Prüfungen nach OIML R60 wie die Richtigkeitsprüfungen und die Untersuchungen der Stabilität des Nullsignals, der Reproduzierbarkeit und des Kriechverhaltens im erweiterten Temperaturbereich von -10 °C bis +55 °C bzw. für Klasse D1 und C1 bis +70 °C, weiterhin die barometrischen Prüfungen und der Nachweis der Messbeständigkeit nach Beaufschlagung mit zyklischer Temperatur-Feuchte (CH) wurden beim Hersteller durchgeführt.

Diese Prüfungen werden akzeptiert, da der Hersteller über ein anerkanntes Qualitäts-management System nach ISO 9001 verfügt (DQS Zert. Nr.: 000310 QM). Das Prüflabor erfüllt die Anforderungen nach ISO/IEC 17025 und den relevanten OIML Empfehlungen, welches durch regelmäßige Begutachtung durch die PTB überprüft wird ( letzte Inspektion 19.04.2005 ).

The metrological tests according to OIML R60 as the determination of the load cell error, the stability of the dead load output, repeatability and creep in the extended temperature range of -10 °C to 55 °C respectively 70 °C for class D1 and C1, as well as tests of berometric pressure effects and the determination of effects of temperature cycles and simultaneous humidity (CH) are applied by the manufacturer.

The results have been accepted because the manufacturer disposes of an accredited quality management system according to ISO 9001 (DQS Cerl. No.: 000310 QM). The test laboratory meets the demand of ISO/IEC 17025 and the relevant OIML recommendations which are ensured by regular inspection of PTB (last inspection date 2005-04-19).

### Hinweise

Prüfscheine ohne Unterschrift und Slegel haben keine Gültigkeit. Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

### Notes

Test certificates without signature are not valid. This test certificate may not be reproduced other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundosanstalt

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Bundesallee 100

38116 Braunschweig DEUTSCHLAND Abbestraße 2-12 10587 Berlin DEUTSCHLAND

EN-60 Minebea Intec



## Anlage zum Prüfschein

Annex to test certificate
vom 25.01.2007 Prüfscheinnummer; D09-05.29
dated 25.01.2007, Test certificate number; D09-05.29
Revision 1

Seite 3 von 7 Seiten Page 3 of 7 pages

### Geprüfte Muster: / tested pattern:

1. PR6202/0.5t, SN 20742, C1, Y=2 500; 3. PR6202/2t, SN 222479, C4, Y=10 000;

2. PR6202/11, SN 20721, C1, Y=5 000; 4. PR6202/41, SN 205656, C6, Y=20 000;

5. PR6202/25t, SN 211716, C6, Y= 20 000;

Tabelle 2: Ausgeführte Prüfungen

/ Table 2: Tests performed

Prüfung / Test		R60 (2000)	gepr.Muster / tested pattern	Ergebnis / result
Temperaturprüfung und Wiederholbarkeit Temperature test and repeatability at	bei (20/-10/70*/55*/40/20°C)	5.1.1, 5.4 ; A.4.1	1, 2, 3, 4, 5	+
Temperatureinfluß auf Vorlastsignal bei Temperature effect on minimum dead load output a	it (20/-10/70*/55*/40/20*C)	5.5.1.3 ; A.4.1.16	1, 2, 3, 4, 5	
Kriechprüfung bei Greep lest al	(20/-10/70*/55*/40 °C)	5.3.1 ; A.4.2	1, 2, 3, 4, 5	+
Mindestvorlastsignalrückkehr bei Minimum dead load output return at	(20/-10/70*/55*/40°C)	5.3.2 ; A.4.3	1, 2, 3, 4, 5	+
Auswirkung des Luftdrucks bei Umgebung Berometric pressure effects at room temperature	stemperatur	5.5.2 ; A.4.4	1, 2, 3, 4, 5	+
	nung CH oder ohne or (not marked)	5.5.3.1 ; A.4.5	1, 2, 4, 5	+

<sup>\*)</sup> zusätzliche, über Anforderung von R60 hinausgehende Prüfung / additional test, more than requirement of R60

### 3. Beschreibung der Wägezelle

### / Description of the load cell

Die Wägezellen der Baureihe PR 6202 sind kompakte Druckkraftwägezellen für selbstzentrierenden pendelförmigen Einbau. Der DMS-Applikationsraum ist hermetisch metallisch gekapselt; das tiefgezogene Gehäuse der Wägezelle aus rostfreiem Edelstahl ist Mikroplasma gasdicht geschweißt und mit Schutzgas gefüllt. Die wesentlichen Betriebsdaten sind im Datenblatt Seiten 5 bis 7 unter Nr. 6 angegeben.

Load cells of the series PR 6202 are compact compression load cells for self-centering pendulum applications. The strain gauge application is hermetically sealed; the deep-drawn and micro plasma welded housing is made of stainless steel and filled with inert gas. Further essential character ristics are given in the data sheet, see No. 6 on pages 5 to 7.



Bild 1: Wägezelle Typ PR 6202/.. C3 /

Figure 1: Load cell type PR 6202/.. C3



## Anlage zum Prüfschein


Annex to test certificate

vom 25.01,2007 Prüfscheinnummer: D09-05.29 1. Revision dated 25.01,2007, Test certificate number: D09-05.29 Revision 1

Seite 4 von 7 Seiten Page 4 of 7 pages

Die Kurzkennzeichnung auf dem Typenschild erfolgt entsprechend dem Beispiel:

Excample of a complete type designation on the identification plate:



### 4. Dokumentation

### / Documentation

Die Messergebnisse und die nachfolgend aufgeführten Zeichnungen sind in der PTB hinterlegt.

The test results and the following drawings are kept at the PTB.

Datenblatt PR6202: Date sheet PR6202:

Principle drawing No:

Prinzipzeichnungen Nr.

9498 762 02013 9498 762 02013

4012 101 71941 Blatt: / Sheet: 510, 110, 130 Technischen Daten

Abmessungen, Prinzip, Stromlaufplan Dimensions, principle, circuit diagram

### 5. Weitere Informationen

### I Further informations

<u>Gültigkeit des Prüfberichtes:</u> Fertigungsverfahren, Werkstoffe und Abdichtungen müssen den vorgestellten Mustern und der in der PTB hinterlegten Dokumentation entsprechen; wesentliche Änderungen sind nur mit Zustimmung der PTB erlaubt.

Die im Datenblatt hinsichtlich Linearität, Umkehrspanne und Temperaturgang angegebenen Fehlergrenzen sind typische Werte eines Musters; der für jedes Muster zulässige Gesamtfehler aus diesen Größen ist durch die Fehlergrenze nach OIML R60 Nr 5.1 (Hüllkurve) vorgegeben.

Die technischen Daten sowie die Abmessungen der Wägezellen und die Prinzipien der Krafteinleitung sind auf den Seiten 5 bis 7 in dieser Anlage enthalten und müssen beachtet werden. Die Wägezellen können nach DIN/EN 45501 Nr.: 4.12 in Waagen der Klasse (III) und (III) eingesetzt werden.

<u>Validity of this test certificate:</u> The manufacturing process, material and sealings of the produced load cells have to be in accordance with the tested patterns; essential changes are only allowed with the permission of the PTB.

The typical errors related to linearity, hysteresis and temperature coefficient as indicated in the data sheet point out possible single errors of a pattern; however the overall error of each pattern is determined by the maximum permissible error according OIML R60 No 5.1.

The technical data, the dimensions of the load cell and the principle of load transmission are given on pages 5 to 7 of this annex, have to be complied with. The load cells can be used in weighing applications class (III) and (IIII) in accordance with DIN/EN 45501 No.: 4.12.

EN-62 Minebea Intec



Anlage zum Prüfschein

Annex to test certificate

vom 25.01.2007 Prüfscheinnummer: D09-05.29 dated 25.01.2007, Test certificate number: D09-05.29 Revision 1

Seite 5 von 7 Seiten Page 5 of 7 pages

6. Datenblatt und Abmessungen

I Data sheet and dimensions (in english see next page)

Auszug aus dem Datenblatt des Herstellers mit Daten und Abmessungen

Genaulgkeitsklasse gemäss OIML R60		-	%Emax	D1 C1		C3		C4		C6		
Fehlerklasse			%Emax	0.	04	0.	03	0,015		0.0	012	0,008
Mindestvorlast	untere Grenze des spez. Messbereichs	Emm	%Emax					0	775	1	-	Taleac
Nennlast	obere Grenze des spez. Messbereichs	Emas	1	0.5	1 75	0.5	175	2	475	2	475	A75
Gebrauchslast	obere Grenze für Messungen	E,	%Emax					> 150	1,,		4,100	4
Bruchlast	Gefahr mechanischer Zerstörung	E.	%E <sub>max</sub>					> 300				
Nennkennwert	relatives Ausgangssignal bei Nennlast	Gn	mV/V					2				
Mindestleilungswert	kleinster Teilungswert der Wägezelle	Y	Emai/Vmn	2500	5000	2500	5000	10000	14000	10000	16000	20000
Kriech-Teilungsfaktor	Nullp -Rückkehr nach 30 min, Nennl,	Z	1/2 EmailZ		10	00.	1	3	000	4	000	6000
Rel. Kennwerlabw.	zulässige Abw. vom Nennkennwert	d <sub>c</sub>	% Co.		< 0	,25				< 0.07		-
Nullsignal	Ausgangssignal im unbel, Zustand	Smin	% C.					< 1.0				
Reproduzierbarkeit	max. Messsignalanderung bel wiederhollen Belastungen	Eg	% Cn	< 0,01				< 0,005				
Belastungskriechen	max. Ausgangssignaländerung bei Emax während 30 Min.	dor	% C <sub>n</sub>	< 0,03		< 0,016		< 0.0	0125	<0,0083		
Linearitätsabweichung	Abw. von der besten Geraden d. Null	dun	% C.	< 0.03			< 0,01					
Relative Umketirspanne	maximale Differenz zwischen Auf- und Abwärtskennlinie	dej	% C <sub>n</sub>	< 0,04 < 0,03		< 0,015		< 0,0	0125	<0,0083		
Temperaturkoef. (TK) des Mindestvorlastsignals	max. Anderung von S <sub>min</sub> pro 10K im B <sub>1</sub>	TKstin	% C <sub>i</sub> /10K	< 0,028		< 0.010		< 0,0070		3		
TK des Kennwertes	max. Anderung von C <sub>n</sub> pro 10K im B <sub>T</sub>	TKc	% C,/10K	< 0,	020	< 0	014	< 0	,010	< 0,0	0075	<0,0050
Eingangswiderstand	zwischen den Speiseanschlüssen	R <sub>LC</sub>	Ω	1			1	080 ± 1	0	-		
Ausgangswiderstand	zwischen den Messanschlüssen	Ro	Ω		1010	±2		1		1010 ± 1	1	
Isolationswiderstand	zwischen Innenschaltung und Gehäuse bei 100Vpc	Ris	Ω			-	>	5000 - 1	10 <sup>e</sup>			
Isolationsfestigkeit	zwischen Schaltung und Gehäuse (nur für PR6202/E)		Voc					500				
Nennspannungsbereich	unter Einhaltung der technischen Daten	B,	V					4 24				
Max. Speisespannung	Dauerbetrieb ohne Schaden	Umax	V					32				=
Nenntemperaturbereich	unter Einhaltung der technischen Daten	By	°C	1	-10	+70		-10		+55		-10+40
Gebrauchstemperaturber.	Dauerbetrieb ohne Schaden	Bru	*C	11			×	10 +9	95			
Lagerungstemperaturber.	ohne elektr. und mech. Beanspruchung	Bn	*C	-40 +95								
Grenzexzentrizität	zulässiger Abstand von der Messachse	Sex	mm	10								
Vibrationsbeständigkeit	Beständigk, geg. Schwingungen (IEC68-2-6 Fc)			20 g. 100 h. 10 150 Hz								
Umgebungsdruckeinfluss	Luftdruckeinfluss auf das Mindestvorlastsignal S <sub>min</sub>	PKsmin	g/kPa	0,5 t 10 t: 190 25 t 75 t: 390								
Nennmessweg	max. elast. Verformung bei Nennlast	Snom	mm		bl	s 6t: <0	3 / 25t	0.5 /	50L 0,8	/ 601: 1.	.0	

Definitionen nach VDI / VDE 2637

Die angegebenen technischen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.

### Gehäusekonstruktion

Tiefzlehgehause mit Membrandeckei und Messelement hermetisch geschlossen, verschweißt, mit Schutzgas gefüllt.

Material-Nr.: 1,4404 (DIN 17440) entspricht 316 L (AISI / SAE)

### Rückstellkraft

Bei einer Austenkung der Wägezeile aus der Vertikalen wird je Millimeter Austenkung (gemessen am Wägezeilenkopf) eine horizontal wirkende Rückstellkraft wirksam von

 $E_{max} \le 6 t! \ 0.65\% \ / \ E_{max} = 10 t! \ 0.76\% \ / \ E_{max} \ge 25 t! \ 1.58\%$  der vertikal auf der Wagezelle ruhenden Last.

### Schutzart

IP68, IEC 529 / EN 60529: 1,5m Wassersaule / 10,000 h, IP69K, DIN 40 050: Hochdruckwasser, Dampfstrahlreinigung

### Konformitätsbescheinigung

Gellungsbereich: PR 6202/.... E Zündschutzart: Eigensicherheit

Kennzeichnung: II 1G EEx ia IIC T6, II ID IP65 T85°C

Zul.-Nummer PTB 02 ATEX 2059 TÜV 03 ATEX 2301

### Kabel

robust, flexibel, geschirmt Mantel: TPE

Farbe: grau (blau für PR 6202/,,, E)

Durchmesser. 5mm Leitung: 4x AWG22

Lange:  $5m (E_{max} \le 10i) bzw, 12m (E_{max} \ge 25i)$ 



## Anlage zum Prüfschein

Annex to test certificate

U5.29 1. Revision vom 25.01.2007 Prüfscheinnummer: D09-05.29 dated 25.01.2007, Test certificate number: D09-05.29

Seite 6 von 7 Seiten Page 6 of 7 pages

Summary of the data sheet of the manufacturer with data and dimensions

Accuracy class according to OIML R60			%E <sub>rmax</sub>	D1	C1	C3	C4	C6		
Accuracy class		1	%E <sub>max</sub>	0.04	0.03	0.015	0.012	0.008		
Minimum dead load	lowest limit of specified meas, range	Emin	%Emax			0				
Maximum capacity	highest limit of specified meas, range	Emai	1	0.5 175	0.5 175	2 475	2 476	475		
Max. usable load	upper limit for measurements	Eu	%Emax	LATE OF		> 150				
Destructive load	danger of mechanical destruction	Ed	%Emax	> 300						
Rated output	relative output signal at nominal load	C <sub>6</sub>	mV/V	2						
Minimum LC verification	minimum load cell verification interval	Y	Emay/Vmin	2500 5000	2500 6000	10000 14000	10000 16000	20000		
Creep divisions factor	factor for min. dead load output return	Z	1/2 EmailZ	-11	000	3000	4000	6000		
Tolerance on rated output	permissible deviation from rated output	d_	% C <sub>w</sub>	< 1	0.25		< 0.07			
Zero output signal	LC output signal under unloaded cond.	Smin	% C <sub>n</sub>			< 1.0				
Repeatability error	maximum change in LC output for repeated loading	ER.	% C <sub>n</sub>	30	.01		< 0.005			
Creep. during 30 min	maximum change in LC output under nominal load	de	% C <sub>n</sub>	< 0.03		< 0.015	< 0.0125	<0.0083		
Non-linearity	maximum deviation from the best straight line through zero	dun	% C,	<0	1.03					
Hysteresis	maximum difference in LC output between loading and unloading	dny	% C <sub>n</sub>	< 0.04	< 0.03	< 0.015	< 0.0125	<0.0083		
Temperature offect on Smirr	max. change of Smn / 10K over B <sub>T</sub>	TKsmin	% C./10K	< 0.028		< 0.010	< 0.007	0		
Temperature effect on Co	max, change of Co /10K over BT	TKc	% C,/10K	< 0.020	< 0.014	< 0.010	< 0.0075	<0.0050		
Input Impedance	between supply terminals	Ric	-Ω		- 1	080 ± 10				
Output impedance	between measuring terminals	Ro	Ω	1010	0±2		1010±1			
Insulation impedance	belw. Meas. circuit a, housing at 100Vpc	Ris	Ω		>	5000 - 10"				
Insulation voltage	betw. circuit and housing (for PR 6202/E only)		Vpc			500				
Recommended supply voltage	to hold the specified performance	Ви	V			4 24				
Max supply voltage	permissible for continuous operation without damage	Umax	V			32				
Nom, ambient temp, range	to hold the specified performance	Br	*C	-10	+70	-10 +55		-10+40		
Usable ambient temperature range	permissible for continuous operation without damage	B <sub>Tu</sub>	"C		-4	10 495				
Storage temperature range	transportation and storage	Bn	*C	-40 +95						
Permissible eccentricity	permissible displacement from nom- load line	See.	mm	10-						
Vibration resistance	resistance against oscillation (IEC68-2-6 Fc)			20 g, 100 h, 10 150 Hz						
Air pressure effect	influence of ambient air pressure on S <sub>min</sub>	PKsmin	g/kPa							
Nominal deflection	maximum elestic deformation under nominal load	Snow	ntm	25 t 75 t 390 bis 6t <0.3 / 25t 0.5 / 50t 0.8 / 60t 1.0						

Definitions acc, to VDI / VDE 2637

The technical data given here serve only as a product description and must not be interpreted as guaranteed characteristics in the legal sense.

### Load cell housing construction

Deep draw pulled housing, membrane and measuring element hermetically sealed, welded, filled with Inert gas.

Malerial-no.: 316 L (AISI/SAE) equivalent to 1.4404 (DIN 17.440)

### Restoring force

For each mm of movement that the top of the load cell shifts from the vertical axis, a horizontal restoring force is generated of

Emax ≤ 6 t: 0.65% / Emax = 10 t: 0.76% / Emax ≥ 25 t: 1.58% of the vertical load on the load cell.

Protection

IP 68. IEC 529 / EN 60529: 1.5m water column /10,000 h. IP69K. DIN 40 050: water of high pressure, steam beam cleaning

### Certificate of conformity

Range of recognition:

Protection type:

If 1G EEx is IIC T6, II 10 IP85 T85\*G

Reg. number: PTB 02 ATEX 2059. TÜV 03 ATEX 2301x

### Cable

robust, flexible, screened sheath:

gray (blue for PR 6202/....E) diameter: 5 mm

4x AWG22 wires:

5 m (E<sub>max</sub> ≤ 10 t) resp. 12m (E<sub>max</sub> ≥ 25 t) langth:

EN-64 Minebea Intec

